

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1	0070-0300-70	STEEL PIPE
2	0070-8403-50	RUBBER HOSE
3	0070-9010-02	HOSE, OILRETRURN
4	0070-9010-03	HOSE, OILRETRURN
5	0071-8403-01	FUEL HOSE
6	0075-5551-39	COPPER PIPE
7	0075-5551-94	CU PIPE
8	0101-1951-00	PIN, STOP
9	0101-1951-35	PARR.PIN
10	0101-1951-36	PIN
11	0101-2274-00	PIN
12	0102-0244-00	PIN
13	0102-0248-00	PIN
14	0102-0335-00	PIN
15	0108-1192-00	SPRING, PIN
16	0108-1239-00	PIN ELASTIC
17	0108-1244-00	PIN ELASTIC
18	0108-1248-00	PIN, SPRING
19	0108-1301-00	SPRING PIN
20	0108-1326-00	PIN, SPRING
21	0108-4395-00	SPRING, PIN
22	0111-1279-01	PIN, COTTER
23	0144-3206-00	BOLT, HEX
24	0144-3246-00	BOLT, HEX
25	0144-3282-00	BOLT, HEX
26	0144-3287-03	HEX HEAD SCREW
27	0144-3292-03	HEX HEAD SCREW
28	0144-3326-00	BOLT, HEX
29	0144-3362-00	BOLT, HEX
30	0144-3363-00	HEX HEAD SCREW
31	0144-3363-03	HEX HEAD SCREW
32	0144-3365-03	HEX HEAD SCREW
33	0144-3370-03	HEX HEAD SCREW
34	0144-3371-00	HEX HEAD SCREW
35	0144-3372-03	HEX HEAD SCREW
36	0144-3373-00	SCREW
37	0144-3379-00	SCREW
38	0144-3388-00	SCREW
39	0144-3454-00	SCREW
40	0144-3491-00	BOLT, HEX
41	0147-1244-00	WASHER, METALIC
42	0147-1247-00	BOLT, HEX
43	0147-1247-02	BOLT, HEX
44	0147-1252-00	BOLT
45	0147-1323-03	HEX HEAD SCREW
46	0147-1324-03	HEX HEAD SCREW
47	0147-1362-03	HEXAGONAL BOLT
48	0147-1367-03	HEX HEAD SCREW
49	0147-1401-03	HEX HEAD SCREW

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
50	0147-1402-03	BOLT
51	0147-1403-03	HEX HEAD SCREW
52	0147-1404-03	SCREW
53	0147-1405-00	HEX HEAD SCREW
54	0147-1405-03	HEX HEAD SCREW
55	0147-1406-03	SCREW
56	0147-1408-03	SCREW
57	0147-1409-03	SCREW
58	0147-1410-03	HEX HEAD SCREW
59	0147-1411-03	HEX HEAD SCREW
60	0147-1413-03	HEX HEAD SCREW
61	0147-1415-03	HEX HEAD SCREW
62	0147-1420-03	BOLT, HEX
63	0147-1423-03	HEX HEAD SCREW
64	0147-1478-03	HEX HEAD SCREW
65	0147-1480-03	HEX HEAD SCREW
66	0147-1481-03	HEX HEAD SCREW
67	0147-1482-03	HEX HEAD SCREW
68	0147-1483-03	HEX HEAD SCREW
69	0148-1244-00	HEX BOLT
70	0161-3697-00	CIRCLIP
71	0162-4322-22	SCREW
72	0192-3447-00	SET SCREW
73	0211-1325-00	CAP SCREW
74	0211-1403-03	CAPSCREW
75	0211-1404-00	CAPSCREW
76	0211-1406-00	BOLT, HEX
77	0211-1407-00	CAP SCREW
78	0211-1408-00	CAP SCREW
79	0211-1409-00	CAP SCREW
80	0211-1415-00	SCREW
81	0211-5285-00	BOLT
82	0261-1090-51	NUT
83	0261-1090-67	NUT
84	0261-1099-11	NUT
85	0261-2112-00	NUT
86	0264-2178-00	NUT, S.S. HEX
87	0264-2178-01	WASHER
88	0264-2321-00	WASHER
89	0264-2335-00	WASHER
90	0264-2344-00	WASHER
91	0264-2358-00	WASHER, M.S.
92	0264-2378-00	WASHER, STEEL
93	0266-1108-00	NUT
94	0266-2112-00	NUT
95	0266-2114-00	NUT
96	0266-2114-03	HEXAGON NUT
97	0268-3108-00	NUT
98	0268-3110-00	NUT

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
99	0291-1108-00	NUT, LOCK
100	0291-1110-00	NUT, LOCK
101	0291-1111-00	NUT
102	0291-1114-00	NUT, LOCK
103	0291-1128-01	NUT
104	0291-1128-11	NUT, LOCK
105	0300-0276-00	WASHER
106	0300-0276-03	WASHER
107	0301-2144-01	WASHER, BEVELED
108	0301-2178-01	WASHER
109	0301-2335-00	WASHER, M.S.
110	0301-2344-00	WASHER
111	0301-2358-00	WASHER
112	0301-2378-00	WASHER
113	0301-2378-01	WASHER
114	0306-2000-10	PLATE
115	0324-1551-56	WASHER
116	0333-2121-00	WASHER, STAR
117	0333-2130-00	WASHER, STAR
118	0333-2136-00	CIRCLIP
119	0333-3120-00	STAR WASHER
120	0333-3129-00	WASHER, STAR
121	0333-3139-00	WASHER, STAR
122	0333-3144-00	WASHER, STAR
123	0333-3217-00	WASHER, STAR
124	0333-3220-00	STAR WASHER
125	0333-3227-00	WASHER, LOCK
126	0333-3232-00	WASHER, STAR
127	0333-3237-00	WASHER
128	0333-3244-00	WASHER, STAR
129	0333-6114-00	WASHER, LOCK
130	0333-7131-02	WASHER, LOCK
131	0335-1104-21	CIRCLIP
132	0335-1120-00	CIRCLIP
133	0335-1122-00	RING, RETAINING
134	0335-1127-00	CIRCLIP
135	0335-1130-00	CIRCLIP
136	0335-1133-00	RING, RETAINING
137	0335-1136-00	CIRCLIP
138	0335-1147-00	CIRCLIP
139	0335-2101-21	CIRCLIP
140	0335-2120-00	CIRCLIP
141	0335-2122-00	CIRCLIP
142	0335-2130-00	CIRCLIP
143	0335-2132-00	CIRCLIP
144	0335-2136-00	CIRCLIP
145	0335-2140-00	CIRCLIP
146	0335-2145-00	CIRCLIP, OIL STOP VALVE
147	0335-2146-00	CIRCLIP

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
148	0335-2151-00	CIRCLIP
149	0335-2154-00	CIRCLIP
150	0335-2157-00	CIRCLIP
151	0335-2160-00	CIRCLIP
152	0335-2165-00	CIRCLIP
153	0335-2169-00	CIRCLIP
154	0335-2178-00	CIRCLIP
155	0335-3111-00	RING, RETAINING
156	0337-0009-14	KEY, PARALLEL
157	0337-0009-18	KEY, DRIVE SHAFT
158	0337-0009-24	KEY, PARALLEL
159	0337-0009-35	KEY, PARALLEL
160	0337-2293-23	KEY
161	0337-2617-00	KEY
162	0337-3227-00	STAR WASHER
163	0337-5102-00	KEY
164	0337-5229-00	KEY
165	0337-6062-00	KEY
166	0337-6068-00	KEY, PARALLEL
167	0337-6074-00	KEY, PARALLEL
168	0337-8229-00	KEY
169	0337-8300-00	KEY
170	0337-8330-00	PARALLEL KEY
171	0337-8350-00	KEY, DRIVE SHAFT
172	0339-1000-02	RING SPRING
173	0347-4359-00	CLIP, HOSE
174	0347-4423-00	CLAMP, HOSE
175	0347-6100-47	HOSE CLAMP
176	0347-6117-00	CLAMP, HOSE
177	0347-6120-00	CLAMP, HOSE
178	0347-6121-00	HOSE CLIP, AIR FILTER
179	0347-6122-00	HOSE CLIP, AIR FILTER
180	0347-6123-00	HOSE CLIP, AIR FILTER
181	0347-6124-00	HUMP HOSE CLAMP
182	0367-0100-54	V-BELT (SET OF 2 BELTS)
183	0392-1100-06	COUPLING ELEMENT
184	0500-3172-00	BEARING
185	0500-4510-01	BUSH
186	0500-4510-04	BUSH
187	0500-4510-10	BUSH, SHAFT
188	0500-4510-11	BEARING
189	0500-4510-22	BEARING
190	0500-4510-26	BUSH
191	0500-4510-27	BEARING
192	0501-0023-01	BEARING
193	0501-2111-00	BEARING
194	0502-1090-21	BEARING
195	0502-1090-49	BEARING
196	0502-1090-55	BEARING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
197	0502-1090-61	BEARING
198	0502-1090-86	BEARING
199	0502-1091-30	BEARING
200	0502-1092-01	BEARING
201	0502-1104-00	BEARING
202	0502-1108-00	BEARING
203	0502-1113-00	BEARING
204	0502-1154-00	BEARING
205	0502-1222-00	BEARING
206	0502-1226-00	BEARING
207	0502-2104-00	BEARING
208	0502-2106-00	BEARING
209	0502-2107-00	BEARING
210	0502-2111-00	BEARING
211	0502-2112-00	BEARING
212	0502-2118-00	BEARING
213	0502-2221-00	BEARING
214	0502-2226-00	BEARING
215	0502-2230-00	BEARING
216	0502-2235-00	BEARING
217	0502-3104-00	BEARING
218	0502-3107-00	BEARING
219	0502-3109-00	BEARING
220	0502-3118-00	BEARING
221	0502-4105-00	BEARING
222	0502-4107-00	BEARING
223	0502-7404-00	BEARING
224	0504-0106-00	BEARING
225	0504-0108-00	BEARING
226	0504-0116-00	BEARING
227	0504-0200-09	BEARING
228	0504-0200-13	BEARING
229	0504-0200-14	BEARING
230	0504-0200-38	BEARING
231	0504-0506-00	BEARING
232	0504-0507-00	BEARING
233	0504-0600-01	BEARING
234	0504-0600-04	BEARING
235	0504-0600-05	BEARING
236	0504-0600-06	BEARING
237	0504-0605-00	BEARING
238	0504-0615-00	BEARING
239	0504-0616-00	BEARING
240	0504-0617-00	BEARING
241	0504-1100-50	BEARING
242	0504-2102-00	BEARING
243	0504-2105-00	BEARING
244	0504-2210-00	BEARING
245	0504-2510-00	BEARING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
246	0506-0100-04	BEARING
247	0506-0100-08	BEARING
248	0506-0100-09	BEARING
249	0506-0128-00	BEARING
250	0506-0130-00	BEARING
251	0506-2105-00	BEARING
252	0506-2109-00	BEARING
253	0506-2112-00	BEARING
254	0506-4108-00	BEARING
255	0506-4224-00	BEARING
256	0506-5109-00	BEARING
257	0506-5111-00	BEARING
258	0506-5115-00	BEARING
259	0506-5225-00	BEARING
260	0508-0100-08	BEARING
261	0508-1001-01	BEARING
262	0508-1100-00	BEARING
263	0508-1100-24	BEARING
264	0508-1100-24	BEARING
265	0508-1100-25	BEARING
266	0508-1100-26	BEARING
267	0508-1100-32	BEARING
268	0508-1100-35	BEARING
269	0508-1100-37	BEARING
270	0508-1100-41	BEARING
271	0508-1100-46	BEARING
272	0508-1100-50	BEARING
273	0508-1100-82	BEARING
274	0508-1100-85	BEARING
275	0508-1105-00	BEARING
276	0508-1108-00	BEARING
277	0508-1154-00	BEARING
278	0508-2108-00	BEARING
279	0508-2108-01	BEARING
280	0508-2109-00	BEARING
281	0508-2111-00	BEARING
282	0508-2112-00	BEARING
283	0508-2115-01	BEARING
284	0508-2158-01	BEARING
285	0508-2305-00	BEARING
286	0508-2323-01	BEARING
287	0508-2630-00	BEARING
288	0508-3214-00	BEARING
289	0509-0109-00	BEARING
290	0509-0121-09	BEARING
291	0509-0223-00	BEARING
292	0509-0509-00	BEARING
293	0509-1111-00	BEARING
294	0509-1506-00	BEARING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
295	0509-1508-00	TAPER ROLLER BEARING (SKF 31308J2/QCL7C)
296	0512-0510-11	BEARING
297	0515-0100-05	BEARING
298	0515-4130-00	BEARING
299	0516-3206-00	BEARING
300	0516-4100-03	BEARING
301	0517-1420-00	BEARING
302	0560-0100-16	GASKET, BLACK
303	0560-0200-01	CAST IRON, ZINC PLATED [ELBOW 90* WITH INTERNAL PIPE THREAD G3/4]
304	0560-0200-02	CAST IRON, ZINC PLATED [ELBOW 90* WITH INTERNAL PIPE THREAD G1]
305	0574-8231-42	HOSE ASSEMBLY
306	0574-8231-61	HOSE ASSEMBLY
307	0574-8234-31	HOSE ASSEMBLY
308	0574-8235-21	HOSE ASSEMBLY
309	0574-8235-36	HOSE ASSEMBLY
310	0574-8241-55	HOSE ASSLY
311	0574-8841-24	HOSE ASSEMBLY
312	0574-8841-33	HOSE ASSEMBLY
313	0574-8841-39	HOSE ASSEMBLY
314	0574-9841-03	HOSE ASSEMBLY
315	0574-9910-01	HOSE ASSEMBLY
316	0574-9910-06	HOSE ASSEMBLY
317	0574-9910-10	HOSE ASSEMBLY
318	0574-9911-01	HOSE ASSEMBLY
319	0574-9911-06	HOSE ASSEMBLY
320	0574-9911-13	HOSE ASSEMBLY
321	0574-9911-17	HOSE ASSEMBLY
322	0574-9914-01	HOSE ASSEMBLY
323	0574-9914-02	HOSE ASSY.
324	0574-9914-15	HOSE ASSEMBLY
325	0574-9918-02	HOSE ASSEMBLY
326	0574-9918-18	HOSE
327	0575-0058-31	HOSE PIPE
328	0575-0102-58	HOSE ASSEMBLY
329	0575-0121-47	HOSE ASSEMBLY
330	0575-0124-61	HOSE ASSEMBLY
331	0575-0401-19	HOSE ASSEMBLY
332	0575-0402-12	HOSE ASSEMBLY
333	0575-0405-18	HOSE ASSEMBLY
334	0575-0791-46	HOSE ASSEMBLY
335	0575-0791-47	HOSE ASSEMBLY
336	0580-0204-00	STRAIGHT PIPE COUPLING FOR PIPE
337	0581-0014-00	COUPLING, STRAINING
338	0581-0028-00	COUPLING
339	0581-1217-00	ELBOW PIPE COUPLING FOR PIPE
340	0582-0000-11	BRASS [BODY OF STRAIGHT PIPE COUPLING FOR PIPE DIA 16 MM & PIPE THREAD G1/2 AT CONNECTION SIDE]

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
341	0582-0000-16	BRASS [BODY OF STRAIGHT PIPE COUPLING FOR PIPE DIA 42 MM & PIPE THREAD G1 1/2 AT CONNECTION SIDE]
342	0582-0000-31	BRASS
343	0582-0000-32	REDUCING NUT FOR PIPE COUPLING
344	0582-0016-00	BRASS [STRAIGHT PIPE COUPLING]
345	0582-1016-00	BRASS [STRAIGHT JOINT PIPE COUPLING]
346	0582-1022-00	BRASS [STRAIGHT JOINT PIPE COUPLING DIA 22 MM]
347	0582-2000-10	BRASS [BODY OF ELBOW JOING COUPLING PIPE 42 MM]
348	0582-2000-11	BRASS [BODY OF ELBOW JOINT COUPLING PIPE DIA 28 MM]
349	0582-2000-13	BRASS [BODY OF ELBOW JOINT COUPLING PIPE DIA 16 MM]
350	0582-2000-15	BRASS [BODY OF ELBOW JOING COUPLING PIPE 36 MM]
351	0582-2000-17	BRASS [BODY OF ELBOW JOINT COUPLING PIPE DIA 22 MM]
352	0582-2000-18	BODY OF ELBOW JOING COUPLING FOR PIPE DIA=12 MM
353	0582-2035-00	BRASS [ELBOW JOINT COUPLING FOR PIPE DIA 35 MM & PIPE THREAD G1]
354	0582-3016-00	BRASS [ELBOW JOINT COUPLING FOR PIPE DIA 16 MM]
355	0582-3028-00	BRASS [ELBOW JOINT COUPLING FOR PIPE DIA 28 MM]
356	0582-3035-00	BRASS [ELBOW JOINT COUPLING FOR PIPE DIA 35 MM]
357	0582-4000-13	BODY OF TEE-PIPE COUPLING
358	0582-4000-15	BRASS [BODY OF TEE-PIPE COUPLING FOR PIPE DIA 2 MM]
359	0582-6016-00	BRASS [TEE JOINT COUPLING FOR PIPE DIA 16 MM]
360	0584-1004-00	CUTTING RING [D=8 MM]
361	0584-1007-00	BRASS [CUTTING RING D=12 MM]
362	0584-1010-00	RING
363	0584-1014-00	BRASS [CUTTING RING D=22 MM]
364	0584-1018-00	RING
365	0584-1021-00	BRASS [CUTTING RING D=35 MM]
366	0584-1026-00	BRASS [CUTTING RING D=42 MM]
367	0584-1641-00	BRASS [REDUCING RING D/D=22/12 MM]
368	0584-1644-00	BRASS [REDUCING RING D/D=22/16 MM]
369	0584-1658-00	REDUCING RING [D/D=28/22 MM]
370	0584-1676-00	BRASS [REDUCING RING D/D = 36/22 MM]
371	0584-1691-00	BRASS [REDUCING RING D/D = 42/28 MM]
372	0584-1696-00	BRASS [REDUCING RING D/D=42/36 MM]
373	0584-1810-00	BRASS [SOLID] [PLUG D/D=18.8/16 MM]
374	0584-1814-00	BRASS [SOLID] [PLUG D/D = 26.3/22 MM]
375	0584-2326-00	NUT
376	0584-3000-10	NUT FOR PIPE COUPLIN G DIA=12 MM
377	0584-3013-00	BRASS [NUT FOR PIPE COUPLING DIA 16 MM]
378	0584-3018-00	CUTTING RING [P. OF 5584]
379	0584-3022-00	NUT [PART OF 5533]
380	0584-3026-00	BRASS [NUT FOR PIPE COUPLING DIA 36 MM]
381	0584-3030-00	BRASS [NUT FOR PIPE COUPLING DIA 42 MM]
382	0584-4041-00	BRASS [REDUCING NUT M29 FOR PIPE DIA 12 MM]
383	0584-4044-00	BRASS [REDUCING NUT M29 FOR PIPE 16 MM]
384	0584-4058-00	BRASS [REDUCING NUT M36 FOR PIPE COUPLING DIA 22 MM]
385	0584-4076-00	BRASS [REDUCING NUT M44 FOR PIPE COUPLING DIA 22 MM]
386	0584-4087-00	BRASS [REDUCING NUT M51 FOR PIPE COUPLING DIA 22 MM]
387	0584-4091-00	BRASS [REDUCING NUT M44 FOR PIPE COUPLING DIA 28 MM]

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
388	0584-4096-00	BRASS [REDUCING NUT M51 FOR PIPE 36 MM]
389	0603-4102-03	NIPPLE
390	0605-8700-04	BEARING
391	0627-5133-00	PRESSURE SCREW FOR BANJO UNION
392	0628-6510-00	PRESSURE SCREW C BANJO
393	0633-2111-28	O-RING
394	0634-1000-26	COUPLING, RUBBER
395	0634-1000-36	PIPE COUPLING
396	0634-1000-49	COUPLING, RUBBER
397	0634-1000-80	JOINT, RUBBER
398	0634-1000-81	JOINT, RUBBER
399	0634-1000-82	COUPLING
400	0634-1000-83	JOINT, RUBBER
401	0650-0100-05	GASKET
402	0650-0100-07	GASKET
403	0650-0100-08	GASKET
404	0650-0100-16	GASKET
405	0650-0100-25	GASKET
406	0650-0100-27	GASKET
407	0650-0100-28	GASKET
408	0650-0100-29	GASKET
409	0650-0100-30	GASKET
410	0650-0100-46	GASKET
411	0650-0100-50	GASKET
412	0650-0100-52	GASKET
413	0650-0100-53	GASKET
414	0650-0100-70	GASKET
415	0650-0100-72	GASKET
416	0650-0100-74	GASKET
417	0650-0100-75	GASKET
418	0650-0100-77	GASKET
419	0650-0101-01	GASKET, FLANGE
420	0650-0101-09	GASKET
421	0650-1000-18	ROUND GASKET BLACK
422	0650-1000-42	GASKET, GREEN
423	0650-1000-51	GASKET, GREEN
424	0650-1000-80	GASKET
425	0650-1000-84	GASKET
426	0650-1000-86	GASKET
427	0650-1000-87	GASKET
428	0650-1000-90	GASKET
429	0650-1000-91	GASKET
430	0650-1000-92	GASKET
431	0650-1000-93	GASKET
432	0650-1000-94	GASKET
433	0650-1000-95	GASKET
434	0650-1000-97	GASKET
435	0650-1000-98	GASKET
436	0650-1000-99	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
437	0650-1001-00	GASKET
438	0650-1001-06	GASKET
439	0650-1001-12	GASKET, FLANGE
440	0650-1001-13	GASKET
441	0650-1001-14	GASKET, ROUND
442	0650-1001-15	GASKET
443	0650-1001-16	GASKET
444	0650-1001-17	GASKET
445	0650-1001-18	GASKET
446	0650-1001-19	GASKET
447	0650-1001-20	GASKET
448	0650-1001-22	GASKET
449	0650-1001-23	GASKET
450	0650-1001-24	GASKET
451	0650-1001-25	GASKET
452	0650-1001-26	GASKET
453	0650-1001-27	GASKET, ROUND
454	0650-1001-29	GASKET
455	0650-1001-32	GASKET
456	0650-1001-33	GASKET
457	0650-1001-34	GASKET
458	0650-1001-37	GASKET
459	0650-1092-91	GASKET, ROUND
460	0650-1142-00	GASKET, FLANGE
461	0650-1156-00	GASKET
462	0650-1170-00	GASKET
463	0650-1174-00	GASKET
464	0650-1192-00	GASKET
465	0650-1212-00	GASKET
466	0650-1221-00	GASKET
467	0650-1222-00	GASKET
468	0650-1224-00	GASKET, ROUND
469	0650-1252-00	GASKET
470	0650-1272-00	GASKET
471	0650-1306-00	GASKET
472	0650-1311-00	GASKET
473	0650-1344-00	GASKET
474	0650-1394-00	GASKET, TRIANGLE WITH 3 HOLE
475	0650-1432-00	GASKET
476	0650-1502-00	GASKET
477	0650-1522-00	GASKET
478	0650-1548-00	GASKET
479	0650-1562-00	GASKET
480	0650-1574-00	GASKET
481	0650-1614-00	GASKET
482	0650-1892-00	GASKET
483	0650-2164-00	GASKET
484	0653-0500-02	GASKET
485	0653-0500-08	WASHER [ALLU.]

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
486	0653-0525-00	WASHER, COPPER
487	0653-1019-00	COPPER WASHER
488	0653-1033-00	WASHER, COPPER
489	0653-1041-00	WASHER, COPPER
490	0653-1046-00	GASKET, COPPER
491	0653-1059-00	WASHER, COPPER
492	0653-1062-00	GASKET, COPPER
493	0653-1070-00	GASKET
494	0653-1072-00	GASKET, COPPER
495	0653-1076-00	NUT, SPANER
496	0653-1092-00	WASHER, COPPER
497	0653-1100-00	GASKET
498	0653-1112-00	WASHER, COPPER
499	0653-1115-00	WASHER, COPPER
500	0653-1124-00	COPPER GASKET
501	0653-1163-00	GASKET
502	0653-1165-00	WASHER, COPPER
503	0653-1185-00	WASHER, COPPER
504	0653-1189-00	WASHER, COPPER
505	0653-1195-00	WASHER, COPPER
506	0653-1227-00	GASKET
507	0653-1254-00	GASKET, COPPER
508	0653-1293-00	GASKET
509	0653-4307-00	WASHER, COPPER
510	0653-4353-00	WASHER, COPPER
511	0653-4372-00	GASKET
512	0653-4386-00	COPPER WASHER
513	0653-4389-00	GASKET
514	0653-4410-00	COPPER WASHER
515	0653-5742-00	WASHER, FIBER
516	0653-7241-00	SHIMS
517	0653-7242-00	SHIMS
518	0653-7247-00	SHIMS
519	0653-9038-00	GASKET, FLAT
520	0653-9056-00	GASKET
521	0653-9059-00	WASHER
522	0653-9078-00	WASHER (M.S.)
523	0653-9167-00	GASKET
524	0657-5742-00	WASHER, COPPER
525	0658-1189-00	WASHER, COPPER
526	0661-1000-24	WASHER, SEAL
527	0661-1000-25	WASHER, SEAL
528	0661-1000-26	WASHER, SEAL
529	0661-1000-27	WASHER, SEAL
530	0661-1000-28	WASHER, STEEL
531	0661-1000-29	WASHER, SEAL
532	0661-1000-30	WASHER, STEEL
533	0661-1000-31	WASHER, SEAL
534	0661-1000-32	WASHER, SEAL

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
535	0661-1000-33	WASHER
536	0661-1000-36	WASHER, STEEL
537	0661-1000-38	WASHER, STEEL
538	0661-1000-39	WASHER, SEAL
539	0661-1000-40	WASHER, STEEL
540	0661-1000-42	WASHER
541	0661-1000-43	WASHER, SEAL
542	0661-1000-44	WASHER
543	0661-1000-45	WASHER, STEEL
544	0661-1000-46	WASHER, STEEL
545	0661-1012-00	WASHER, SEAL
546	0661-1014-00	WASHER, SEAL
547	0661-1015-00	WASHER, SEAL
548	0661-1020-00	WASHER
549	0661-1026-00	WASHER, SEAL
550	0661-1033-00	GASKET
551	0661-1035-00	WASHER, STEEL
552	0661-1038-00	WASHER, STEEL
553	0661-1041-00	WASHER, STEEL
554	0661-1049-00	WASHER
555	0661-1056-00	GASKET
556	0661-1062-00	SEAL RING
557	0661-1070-00	GASKET
558	0661-1100-00	GASKET, FLAT
559	0661-1359-00	WASHER, PLASTIC
560	0661-6138-00	O-RING
561	0663-1000-25	SEAL WASHER
562	0663-2100-24	O-RING (SMALL)
563	0663-2100-64	O-RING
564	0663-2101-00	O-RING
565	0663-2101-71	O-RING
566	0663-2101-80	O-RING
567	0663-2101-84	O-RING
568	0663-2101-85	O-RING
569	0663-2101-87	O-RING
570	0663-2101-92	O-RING
571	0663-2101-95	O-RING
572	0663-2101-97	O-RING
573	0663-2102-15	O-RING
574	0663-2102-45	O-RING
575	0663-2102-64	O-RING
576	0663-2102-89	O-RING
577	0663-2103-19	O-RING
578	0663-2103-20	O-RING
579	0663-2103-21	O-RING
580	0663-2103-22	O-RING
581	0663-2103-23	O-RING
582	0663-2103-24	O-RING
583	0663-2103-25	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
584	0663-2103-26	O-RING
585	0663-2103-86	O-RING
586	0663-2104-00	O-RING
587	0663-2104-03	O-RING
588	0663-2104-26	O-RING
589	0663-2104-35	O-RING
590	0663-2104-37	O-RING
591	0663-2104-63	O-RING
592	0663-2104-72	O-RING
593	0663-2104-76	O-RING
594	0663-2104-77	O-RING
595	0663-2104-83	O-RING
596	0663-2105-13	O-RING
597	0663-2105-40	O-RING
598	0663-2105-46	O-RING
599	0663-2105-54	O-RING
600	0663-2105-83	O-RING
601	0663-2105-97	O-RING
602	0663-2105-99	O-RING
603	0663-2106-02	O-RING
604	0663-2106-03	O-RING
605	0663-2106-08	O-RING
606	0663-2106-10	O-RING
607	0663-2106-11	O-RING
608	0663-2106-12	O-RING
609	0663-2106-13	O-RING
610	0663-2106-14	O-RING
611	0663-2106-15	O-RING
612	0663-2106-16	O-RING
613	0663-2106-17	O-RING
614	0663-2106-18	O-RING
615	0663-2106-19	O-RING
616	0663-2106-20	O-RING
617	0663-2106-26	O-RING
618	0663-2106-43	O-RING
619	0663-2106-47	O-RING
620	0663-2106-48	O-RING
621	0663-2106-57	O-RING
622	0663-2106-58	O-RING
623	0663-2106-67	O-RING
624	0663-2106-84	O-RING
625	0663-2106-95	O-RING
626	0663-2106-96	O-RING
627	0663-2106-97	O-RING
628	0663-2106-98	O-RING
629	0663-2106-99	O-RING
630	0663-2107-00	O-RING
631	0663-2107-01	O-RING
632	0663-2107-02	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
633	0663-2107-07	O-RING
634	0663-2107-12	O-RING
635	0663-2107-13	O-RING
636	0663-2107-15	O-RING
637	0663-2107-16	O-RING
638	0663-2107-17	O-RING
639	0663-2107-23	O-RING
640	0663-2107-24	O-RING
641	0663-2107-25	O-RING
642	0663-2107-26	O-RING
643	0663-2107-27	O-RING
644	0663-2107-28	O-RING
645	0663-2107-29	O-RING
646	0663-2107-30	O-RING
647	0663-2107-31	O-RING
648	0663-2107-32	O-RING
649	0663-2107-33	O-RING
650	0663-2107-37	O-RING
651	0663-2107-40	O-RING
652	0663-2107-42	O-RING
653	0663-2107-47	O-RING
654	0663-2107-48	O-RING
655	0663-2107-49	O-RING
656	0663-2107-50	O-RING
657	0663-2107-51	O-RING
658	0663-2107-52	O-RING
659	0663-2107-53	O-RING
660	0663-2107-54	O-RING
661	0663-2107-55	O-RING
662	0663-2107-56	O-RING
663	0663-2107-57	O-RING
664	0663-2107-58	O-RING
665	0663-2107-59	O-RING
666	0663-2107-75	O-RING
667	0663-2107-76	O-RING
668	0663-2107-77	O-RING
669	0663-2107-78	O-RING
670	0663-2107-79	O-RING
671	0663-2107-80	O-RING
672	0663-2107-81	O-RING
673	0663-2107-82	O-RING
674	0663-2107-84	O-RING
675	0663-2107-85	O-RING
676	0663-2107-86	O-RING
677	0663-2107-87	O-RING
678	0663-2107-88	O-RING
679	0663-2107-89	O-RING
680	0663-2107-90	O-RING
681	0663-2107-91	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
682	0663-2107-92	O-RING
683	0663-2107-93	O-RING
684	0663-2107-94	O-RING
685	0663-2107-95	O-RING
686	0663-2107-96	O-RING
687	0663-2107-97	O-RING
688	0663-2108-00	O-RING
689	0663-2108-01	O-RING
690	0663-2108-08	O-RING
691	0663-2108-12	O-RING
692	0663-2108-23	O-RING
693	0663-2108-26	O-RING
694	0663-2108-28	O-RING
695	0663-2108-34	O-RING
696	0663-2108-37	O-RING
697	0663-2108-40	O-RING
698	0663-2108-41	O-RING
699	0663-2108-43	O-RING
700	0663-2108-44	O-RING
701	0663-2108-58	O-RING
702	0663-2108-59	O-RING
703	0663-2108-60	O-RING
704	0663-2108-62	O-RING
705	0663-2108-64	O-RING
706	0663-2108-65	O-RING
707	0663-2108-66	O-RING
708	0663-2108-94	O-RING
709	0663-2109-12	O-RING
710	0663-2109-30	O-RING
711	0663-2109-45	O-RING
712	0663-2109-63	O-RING
713	0663-2109-68	O-RING
714	0663-2109-69	O-RING
715	0663-2109-71	O-RING
716	0663-2109-73	O-RING
717	0663-2109-78	O-RING
718	0663-2110-03	O-RING
719	0663-2111-00	O-RING
720	0663-2111-08	O-RING
721	0663-2111-16	O-RING
722	0663-2111-19	O-RING
723	0663-2111-23	WASHER
724	0663-2111-24	WASHER
725	0663-2111-35	O-RING
726	0663-2111-46	O-RING
727	0663-2111-73	O-RING
728	0663-2111-81	O-RING
729	0663-2111-84	O-RING
730	0663-2112-00	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
731	0663-2114-00	O-RING
732	0663-2122-00	O-RING
733	0663-2125-00	O-RING
734	0663-2128-00	O-RING
735	0663-2131-00	O-RING
736	0663-2133-00	O-RING
737	0663-2135-00	O-RING
738	0663-2138-00	O RING
739	0663-2142-00	O-RING
740	0663-2144-00	O-RING
741	0663-2147-00	O-RING
742	0663-2148-00	O-RING
743	0663-2152-00	O-RING
744	0663-2153-00	O-RING
745	0663-2156-00	O-RING
746	0663-2564-00	O-RING
747	0663-3116-00	O-RING
748	0663-3117-00	O-RING
749	0663-3120-00	O-RING
750	0663-3122-00	O-RING
751	0663-3125-00	O-RING
752	0663-3126-00	O-RING
753	0663-3127-00	O-RING
754	0663-3128-00	O-RING
755	0663-3129-00	O-RING
756	0663-3130-00	O-RING
757	0663-3131-00	O-RING
758	0663-3132-00	O-RING
759	0663-3133-00	O-RING
760	0663-3134-00	O-RING
761	0663-3135-00	O-RING
762	0663-3137-00	O-RING
763	0663-3138-00	O-RING
764	0663-3140-00	O-RING
765	0663-3142-00	O-RING
766	0663-3143-00	O-RING
767	0663-3148-00	O-RING
768	0663-3148-02	O-RING
769	0663-3153-00	O-RING
770	0663-3527-00	O-RING
771	0663-3529-00	O-RING
772	0663-3541-00	O-RING
773	0663-3556-00	O-RING
774	0663-3817-00	O-RING
775	0663-3830-00	O-RING
776	0663-3831-00	O-RING
777	0663-6112-00	O-RING
778	0663-6119-00	O-RING
779	0663-6122-00	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
780	0663-6126-00	O-RING
781	0663-6129-00	O-RING
782	0663-6131-00	O-RING
783	0663-6138-00	O-RING
784	0663-6142-00	O-RING
785	0663-6143-00	O-RING
786	0663-6145-00	O-RING
787	0663-6147-00	O-RING
788	0663-6152-00	O-RING
789	0663-6156-00	O-RING
790	0663-6159-00	O-RING
791	0663-6166-00	O-RING
792	0663-6171-00	O-RING
793	0663-6174-00	O-RING
794	0663-6175-00	O-RING
795	0663-6177-00	O-RING
796	0663-6178-00	O-RING
797	0663-6179-00	O-RING
798	0663-6180-00	O-RING
799	0663-6183-00	O-RING
800	0663-6184-00	O-RING
801	0663-7110-00	O-RING
802	0663-7114-00	O-RING
803	0663-7116-00	O-RING
804	0663-7119-00	O-RING
805	0663-7126-00	O-RING
806	0663-7126-08	O-RING
807	0663-7128-00	O-RING
808	0663-7131-00	O-RING
809	0663-7132-00	O-RING
810	0663-7133-00	O-RING
811	0663-7134-00	O-RING
812	0663-7135-00	O-RING
813	0663-7136-00	O-RING
814	0663-7137-00	O-RING
815	0663-7138-00	O-RING
816	0663-7139-00	O-RING
817	0663-7141-00	O-RING
818	0663-7142-00	O-RING
819	0663-7143-00	O-RING
820	0663-7144-00	O-RING
821	0663-7145-00	O-RING
822	0663-7147-00	O-RING
823	0663-7148-00	O-RING
824	0663-7149-00	O-RING
825	0663-7150-00	O-RING
826	0663-7151-00	O-RING
827	0663-7152-00	O-RING
828	0663-7153-00	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
829	0663-7154-00	O-RING
830	0663-7155-00	O-RING
831	0663-7157-00	UNKNOWN PART NUMBER
832	0663-7161-02	O-RING
833	0663-7162-00	O-RING
834	0663-7166-00	O-RING
835	0663-7168-00	O-RING
836	0663-7171-00	O-RING
837	0663-7175-00	O-RING
838	0663-7177-00	O-RING
839	0663-7179-00	O-RING
840	0663-7180-00	O-RING
841	0663-7183-00	O-RING
842	0663-7512-00	O-RING
843	0663-7538-00	O-RING
844	0663-7544-00	O-RING
845	0663-7545-00	O-RING
846	0663-7546-00	O-RING
847	0663-7548-00	O-RING
848	0663-7555-00	O-RING
849	0663-7556-00	O-RING
850	0663-7563-00	O-RING
851	0663-7564-00	O-RING
852	0663-7572-00	O-RING
853	0663-7577-00	O-RING
854	0663-7850-00	O-RING
855	0663-7853-00	O-RING
856	0663-7854-00	O-RING
857	0663-7868-00	O-RING
858	0663-9073-00	O-RING
859	0663-9191-00	O RING
860	0663-9274-00	O-RING
861	0663-9276-00	O-RING
862	0663-9289-00	O-RING
863	0663-9290-00	O-RING
864	0663-9293-00	O-RING
865	0663-9307-00	O-RING
866	0663-9570-00	O-RING
867	0663-9650-02	O-RING
868	0663-9661-02	O-RING
869	0663-9742-00	O-RING
870	0663-9832-00	O-RING
871	0663-9866-00	O-RING
872	0663-9868-00	O-RING
873	0663-9870-00	O-RING
874	0663-9872-00	O-RING
875	0663-9873-00	O-RING
876	0663-9874-00	O-RING
877	0665-0700-89	O-RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
878	0665-0999-54	SEAL, PISONT
879	0665-1130-00	CIRCLIP
880	0665-7001-10	U PACKING (V-SEAL)
881	0665-9109-00	WASHER
882	0665-9110-00	BUSH
883	0665-9110-01	SEAL, OIL
884	0665-9218-00	WIPER
885	0666-6173-00	SEAL, OIL
886	0666-6439-00	SEAL RING
887	0666-7155-01	SEAL, OIL
888	0686-3701-00	PLUG
889	0686-3716-00	HEX PLUG WITH PIPE THREAD G1/4
890	0686-3716-01	PLUG, DRAIN
891	0686-3716-02	PLUG
892	0686-3716-03	HEX PLUG WITH PIPE THREAD
893	0686-3716-07	PLUG
894	0686-3716-10	PLUG
895	0686-3716-30	RUBBER PLUG
896	0686-4204-00	HEX PLUG (SMALL)
897	0686-4208-00	HEX PLUG
898	0686-6126-00	PLUG
899	0686-6132-00	PLUG
900	0698-0150-00	RING
901	0873-0604-00	PRESSURE GAUGE
902	1000-4051-00	VALVE DISC
903	1000-5760-00	BUFFER PLATE
904	1000-5904-00	VALVE DISC
905	1000-5905-00	VALVE DISC
906	1000-5906-00	VALVE DISC
907	1000-5907-00	VALVE DISC
908	1002-1272-80	VALVE, RELIEF
909	1002-1281-00	VALVE SEAT
910	1002-1281-80	VALVE, SUCTION
911	1002-1282-00	VALVE GUARD
912	1002-1283-00	VALVE SEAT
913	1002-1283-80	VALVE, DELIVERY
914	1002-1284-00	VALVE GUARD
915	1002-1285-00	VALVE SEAT
916	1002-1285-80	VALVE, SUCTION
917	1002-1286-00	VALVE GUARD
918	1002-1287-00	VALVE SEAT
919	1002-1287-80	VALVE, DELIVERY
920	1002-1288-00	VALVE GUARD
921	1002-1333-00	BOLT
922	1002-1335-00	VALVE SPRING B
923	1002-2014-00	SPRING [SPRIAL]
924	1002-2015-00	SPRING [SPRIAL]
925	1002-2022-00	VALVE DISC
926	1002-2057-00	SPRING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
927	1002-2199-00	SPRING
928	1002-2406-00	DIAPHRAGM
929	1002-2741-00	SPRING [SPRIAL]
930	1002-2744-00	VALVE DISC
931	1002-2745-00	VALVE DISC
932	1002-2746-00	VALVE DISC
933	1002-2747-00	VALVE DISC
934	1002-2748-00	VALVE DISC
935	1002-2749-00	VALVE DISC
936	1002-2750-00	VALVE DISC
937	1002-2751-00	DISC
938	1002-2752-00	SPRING [SPRIAL]
939	1002-2764-00	VALVE DISC
940	1002-2764-01	VALVE DISC
941	1002-2765-00	VALVE DISC
942	1002-2765-01	VALVE DISC
943	1002-2766-00	VALVE DISC
944	1002-2766-01	VALVE DISC
945	1002-2767-00	VALVE DISC
946	1002-2767-01	VALVE DISC
947	1002-2768-00	VALVE DISC
948	1002-2768-01	VALVE DISC
949	1002-2769-00	VALVE DISC
950	1002-2769-01	VALVE DISC
951	1002-2773-00	VALVE DISC
952	1002-2773-01	DISC
953	1002-2774-00	VALVE DISC
954	1002-2774-01	VALVE PLATE
955	1002-2775-00	VALVE DISC
956	1002-2775-01	VALVE DISC
957	1002-2776-00	VALVE DISC
958	1002-2776-01	VALVE DISC
959	1002-2777-00	VALVE DISC
960	1002-2777-01	VALVE DISC
961	1002-7012-00	VALVE DISC
962	1010-5265-00	LOCK NUT
963	1010-5266-00	ADJUSTING SCREW
964	1010-5267-00	MANUAL UNLOADING SCREW
965	1011-1324-00	HOUSING FOR AIR FILTER
966	1011-1324-86	FILTER VALVE COMPLETE
967	1011-1327-00	JOINT, SYNTHETIC
968	1011-1328-00	TUBULER SCREW
969	1011-1683-00	FLANGE
970	1011-3495-00	SEAT, UPPER
971	1011-3496-00	LOWER SEAT
972	1011-3497-00	VALVE, DISCHARGE
973	1011-3498-00	SPRING
974	1011-3510-80	VALVE, REGULATING
975	1012-0247-00	VALVE HOUSING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
976	1012-0326-81	VALVE, UNLOADING
977	1012-0356-00	AIR FILTER
978	1020-2616-00	CLUTCH COMPLETE
979	1020-2616-01	HUB WITH FOUR BUSH
980	1020-2616-03	LINING
981	1020-2616-04	BUSH, ALUMINUM
982	1020-2616-05	LINK
983	1020-2616-06	SCREW [BOLT]
984	1020-2616-07	CLUTCH BUSH B
985	1020-2616-08	SHOE COMPLETE
986	1020-2616-09	GRUB SCREW
987	1020-2616-10	RIVET
988	1020-2616-11	NUT
989	1020-5072-00	BUFFER COMP.SIDE
990	1028-7514-00	OIL COOLER
991	1030-1005-06	CLAMP
992	1079-3471-02	BRASS [HOSE CLIP WITH SCREW FOR RANGE 40-43 MM]
993	1079-5081-03	BEARING
994	1079-5081-04	BEARING
995	1079-5831-17	BRASS [STRAIGHT PIPE COUPLING ADAPTER FOR PIPE DIA 16 MM]
996	1079-5831-34	BRASS [BODY OF STRAIGHT PIPE COUPLING FOR PIPE DIA 16 MM & PIPE THREAD G3/8 AT CONNECTION SIDE]
997	1079-5831-55	BRASS [BODY OF STRAIGHT PIPE COUPLING FOR PIPE DIA 11 MM & PIPE THREAD G1/2 AT CONNECTION SIDE]
998	1089-0621-14	VALVE, SOLENOID (230 V - 50HZ)
999	1089-0679-09	FAN
1000	1089-9068-01	KEY
1001	1089-9154-02	KEY
1002	1090-0234-00	SPRING
1003	1090-0367-00	SPRING
1004	1090-0378-00	SPRING
1005	1090-0391-00	SPRING
1006	1091-0134-01	GASKET
1007	1200-5180-00	SPRING
1008	1202-0884-00	PIN, PIVOT
1009	1202-1422-00	GASKET
1010	1202-1607-00	PLATE, RUBBER
1011	1202-2152-00	WASHER, ALLU.
1012	1202-2153-00	SPRING
1013	1202-2882-00	NUT, SPANER (ALLUM)
1014	1202-3739-00	MEMBRANCE
1015	1202-3884-07	RING
1016	1202-3884-08	RING
1017	1202-4035-00	RUBBER MEMRENCE
1018	1202-4332-00	VALVE, S.S.
1019	1202-4333-00	BOLT
1020	1202-4339-00	PLUG
1021	1202-4636-00	GASKET, GREEN
1022	1202-4637-00	GASKET, GREEN

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1023	1202-4638-00	GASKET, BLACK
1024	1202-4818-00	SEAL, NYLON
1025	1202-5040-00	GASKET
1026	1202-5180-00	SPRING
1027	1202-5240-00	GASKET
1028	1202-5243-00	GASKET
1029	1202-5245-00	SEAL, OIL
1030	1202-5424-00	FILTER, OIL BY PASS VALVE
1031	1202-5493-00	GASKET
1032	1202-5580-01	GASKET
1033	1202-5580-02	GASKET
1034	1202-5580-03	GASKET
1035	1202-5580-04	GASKET, FLANGE
1036	1202-5580-05	GASKET
1037	1202-5580-06	GASKET
1038	1202-5580-07	GASKET
1039	1202-5584-00	GASKET
1040	1202-5586-00	GASKET
1041	1202-5587-00	GASKET
1042	1202-5588-00	GASKET
1043	1202-5589-00	GASKET
1044	1202-5590-00	GASKET
1045	1202-5591-00	GASKET
1046	1202-5710-00	COVER
1047	1202-5724-00	GASKET
1048	1202-5725-00	GASKET, TRIANGLE WITH 3 HOLE
1049	1202-5726-00	GASKET
1050	1202-5727-00	GASKET
1051	1202-5729-00	WASHER (CARBON)
1052	1202-5730-00	GASKET
1053	1202-5732-00	GASKET
1054	1202-5733-00	GASKET
1055	1202-5735-00	GASKET
1056	1202-5737-00	GASKET [GREEN]
1057	1202-5738-00	GASKET
1058	1202-5740-00	GASKET
1059	1202-5823-00	GASKET, FLANGE
1060	1202-5826-00	GREEN GASKET
1061	1202-5861-00	COVER
1062	1202-5868-00	SPRING, TAPER TYPE
1063	1202-6051-00	GASKET, FLANGE
1064	1202-6061-00	GASKET, FLANGE
1065	1202-6139-00	VALVE
1066	1202-6245-00	OIL SEAL JOINT RADIAL RETEN RADIAL[27743]
1067	1202-6429-00	KEY
1068	1202-6430-00	BUSH
1069	1202-6454-00	RING
1070	1202-6456-00	VALVE
1071	1202-6737-00	KEY

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1072	1202-6777-00	GASKET, FLANGE
1073	1202-6830-00	GASKET, COVER WITH 4 HOLE
1074	1202-6831-00	GASKET, TRIANGLE
1075	1202-6953-00	DIAPHRAGM
1076	1202-6955-00	GASKET
1077	1202-6956-00	GASKET
1078	1202-6957-00	GASKET
1079	1202-6958-00	GASKET
1080	1202-6968-00	GASKET
1081	1202-6968-02	GASKET
1082	1202-6969-00	GASKET
1083	1202-6993-00	GASKET
1084	1202-6996-00	GASKET
1085	1202-6997-00	GASKET, TRIANGLE WITH 3 HOLE
1086	1202-6998-00	GASKET
1087	1202-6999-00	GASKET
1088	1202-7001-00	GASKET
1089	1202-7002-00	GASKET
1090	1202-7003-00	GASKET, BEARING HOUSING
1091	1202-7004-00	GASKET
1092	1202-7005-00	GASEKT
1093	1202-7006-00	GASKET
1094	1202-7007-00	GASKET
1095	1202-7009-00	GASKET
1096	1202-7010-00	GASKET
1097	1202-7011-00	GASKET
1098	1202-7012-00	GASKET
1099	1202-7022-00	GASKET
1100	1202-7023-00	GASKET
1101	1202-7024-00	GASKET, FLANGE
1102	1202-7025-00	GASKET, FLANGE
1103	1202-7125-00	LOCK
1104	1202-7207-00	GASKET
1105	1202-7228-01	V-BELT
1106	1202-7228-02	V-BELT
1107	1202-7268-00	GASKET , GREEN
1108	1202-7344-00	GASKET
1109	1202-7357-80	MECHANICAL SEAL
1110	1202-7371-00	GASKET, GREEN
1111	1202-7376-00	GASKET, FLANGE
1112	1202-7377-00	GASKET
1113	1202-7387-00	GASKET, GREEN
1114	1202-7390-00	GASKET, GREEN
1115	1202-7464-80	MECHANICAL SEAL ASSEMBLY
1116	1202-7725-00	GASKET, COVER WITH 5 HOLE
1117	1202-8013-00	PADS, ANTI VIBRATION
1118	1202-8064-00	CLAMP
1119	1202-8171-00	HOSE ASSEMBLY
1120	1202-8326-00	GASKET, GREEN

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1121	1202-8384-00	BUSH
1122	1202-8606-00	GASKET
1123	1202-8616-00	GASKET, SQUARE
1124	1202-8691-00	GASKET, GREEN
1125	1202-8699-00	GASKET
1126	1202-8713-00	COUPLING
1127	1202-8723-00	GASKET, GREEN
1128	1202-8854-00	SIGHT GLASS
1129	1202-8866-00	SHAFT, LONG THREADED
1130	1202-8884-00	PIVOT
1131	1202-9162-00	GASKET
1132	1202-9264-00	GASKET
1133	1202-9301-00	GASKET
1134	1202-9369-00	GASKET
1135	1202-9370-00	GASKET, GREEN
1136	1202-9620-00	GASKET, GREEN
1137	1202-9621-00	GASKET
1138	1202-9621-02	GASKET
1139	1202-9621-03	GASKET, FLANGE
1140	1202-9621-06	GASKET
1141	1202-9749-00	GASKET
1142	1202-9767-02	GASKET, BLACK
1143	1202-9769-04	GASKET, BLACK
1144	1202-9891-00	SPRING
1145	1202-9961-00	GASKET, GREEN
1146	1202-9962-00	GASKET, GREEN
1147	1202-9973-00	GASKET
1148	12-2235-2015	COLLER
1149	1302-1862-00	O-RING [SILICON]
1150	1302-2288-00	COMPRESSOR RING
1151	1302-2289-00	PISTON RING
1152	1302-2301-00	RING, PISTON
1153	1302-2331-00	BEARING
1154	1302-2729-00	BEARING, HALF
1155	1302-2799-00	RING, PISTON
1156	1302-2800-00	RING, PISTON
1157	1302-4165-00	GASKET
1158	1310-0310-70	OIL COOLER
1159	1404-0528-00	NIPPLE
1160	1404-0840-00	GUDGEON PIN
1161	1404-0850-82	ROD, CONNECTING
1162	1404-1221-80	VT 5 & 6 CRANKCASE
1163	1404-1227-00	VT 4 CRANKCASE
1164	1404-1248-00	STUD
1165	1404-1664-00	NIPPLE
1166	1404-1780-00	SILICONE GROMMET
1167	1404-1810-00	DIAPHRAGM
1168	1404-1954-00	PISTON LP
1169	1404-1955-00	PISTON HP

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1170	1404-1988-00	SUCTION CHAMBER
1171	1404-2328-00	COMPRESSION RING
1172	1404-2329-00	SCRAPER RING
1173	1503-0028-00	VALVE SEAT
1174	1503-0029-00	VALVE SEAT
1175	1503-0075-00	GUARD L.P.
1176	1503-0076-00	GUARD H.P.
1177	1503-0113-00	GUDGEON PIN
1178	1503-0131-00	COVER PLATE
1179	1503-0153-00	SPACER
1180	1503-0160-00	DISC
1181	1503-0175-00	GASKET
1182	1503-0208-82	VALVE, CHECK
1183	1503-0435-00	RING
1184	1503-0437-00	RING
1185	1503-0439-00	RING
1186	1503-0441-00	RING
1187	1503-0442-00	RING
1188	1503-0443-00	RING
1189	1503-0444-00	RING
1190	1503-0445-00	RING
1191	1503-0610-00	RING
1192	1503-0611-00	RING
1193	1503-0612-00	RING
1194	1503-0927-00	BEARING
1195	1503-1236-00	RING, SCRRAPER [CARBON]
1196	1503-2604-00	PIN
1197	1503-6166-60	PISTON RING KIT
1198	1513-0011-00	SPRING
1199	1513-0015-00	SPRING
1200	1513-0019-00	RING, PISTON
1201	1513-0020-00	VALVE, RUBBER
1202	1513-0028-00	GASKET
1203	1513-0028-01	GASKET
1204	1513-0063-00	SPRING
1205	1513-0064-00	SPRING
1206	1513-0159-03	VALVE, THERMOSTAT
1207	1513-0301-00	SEAL, RUBBER
1208	1513-0401-01	VALVE DISC
1209	1513-0402-01	PISTON, ALLUMINIUM
1210	1513-0434-00	VALVE
1211	1513-0532-00	PISTON
1212	1584-1814-00	BRASS [SOLID] [PLUG D/D=26.3/22 MM]
1213	1604-0134-00	BUFFER
1214	1604-0292-00	VALVE SEAT
1215	1604-0309-01	UNLOADER
1216	1604-2583-00	HOSE
1217	1604-6368-00	COLLER
1218	1604-7089-00	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1219	1610-7204-00	PUMP, OIL
1220	1610-7205-00	RING, ECCENTRIC
1221	1612-0419-00	OIL DIPSTICK OE
1222	1612-0459-00	PLATE, RUBBER
1223	1612-20108-00	COOLER
1224	1612-2397-00	GREEN GASKET
1225	1612-2405-00	GASKET TRICON TYPE WITH 3 HOLE
1226	1612-2408-00	ROUND GASKET WITH 3 HOLE
1227	1612-2624-01	BIG HEX (NIPPLE)
1228	1612-2784-00	GASKET
1229	1612-4048-00	SPRING
1230	1612-4049-00	SPRING
1231	1612-5414-00	SPRING
1232	1613-0101-00	CLUTCH DRUM
1233	1613-0101-83	CLUTCH DRUM
1234	1613-1191-80	VALVE, SUCTION
1235	1613-1192-80	VALVE, DELIVERY
1236	1613-1268-07	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1237	1613-1268-08	DIAPHRAGM
1238	1613-1268-11	DIAPHRAGM
1239	1613-1268-12	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1240	1613-1268-13	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1241	1613-1330-04	GASKET
1242	1613-1330-05	GASKET, ROUND
1243	1613-1330-13	GASKET
1244	1613-1330-15	GASKET
1245	1613-1330-16	GASKET
1246	1613-1330-18	GASKET
1247	1613-1330-19	GASKET
1248	1613-1330-21	GASKET
1249	1613-1330-23	GASKET
1250	1613-1330-25	GASKET
1251	1613-1376-02	GASKET
1252	1613-1376-03	GASKET
1253	1613-1376-07	GASKET
1254	1613-1377-05	GASKET
1255	1613-1378-06	GASKET
1256	1613-1378-07	GASKET, BLACK
1257	1613-1432-01	GASKET
1258	1613-1432-04	GASKET
1259	1613-1432-05	GASKET
1260	1613-1432-06	GASKET
1261	1613-1432-09	GASKET
1262	1613-2198-00	SEAL RING
1263	1613-2200-00	PISTON
1264	1613-2201-00	RETAINER
1265	1613-2202-00	SPACER
1266	1613-2211-00	GASKET
1267	1613-2212-00	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1268	1613-2216-00	SPACER
1269	1613-2216-01	SPACER
1270	1613-2216-11	SPACER
1271	1613-2349-00	GASKET
1272	1613-2350-00	VALVE, MPV
1273	1613-2355-00	VALVE BODY
1274	1613-2356-00	VALVE
1275	1613-2357-00	SPRING
1276	1613-2359-00	PISTON S.S 410
1277	1613-2363-00	GASKET, FLANGE
1278	1613-2398-00	GASKET
1279	1613-2458-00	GASKET
1280	1613-2610-00	VALVE ROD
1281	1613-2612-00	VALVE
1282	1613-2613-00	VALVE
1283	1613-3220-00	PISTON
1284	1613-3221-00	PISTON VALVE
1285	1613-3223-01	WASHER
1286	1613-3889-00	SPRING
1287	1613-4031-00	PISTON, ALLUMINIUM
1288	1613-4033-00	GASKET
1289	1613-4036-00	DIAPHRAGM
1290	1613-4119-00	PLATE, STEEL BIG THK
1291	1613-4120-00	ECCENTRIC CAM WITH 3 HOLE
1292	1613-4121-00	COUPLING, GEAR TYPE
1293	1613-4125-00	SHAFT, FAN
1294	1613-5165-00	SPRING
1295	1613-5194-00	BUSH
1296	1613-5204-00	PISTON ROD
1297	1613-5488-00	SPRING
1298	1613-5492-00	VALVE, CHECK
1299	1613-5718-00	SHAFT
1300	1613-5719-00	DIAPHRAGM
1301	1613-5720-00	VALVE
1302	1613-5721-00	SPRING
1303	1613-5723-00	GASKET
1304	1613-5726-00	GASKET
1305	1613-5727-00	GASKET
1306	1613-5728-00	SPRING
1307	1613-6178-00	GASKET
1308	1613-6178-09	GASKET
1309	1613-6180-00	GASKET, COVER WITH 5 HOLE
1310	1613-6411-00	MUFFLER
1311	1613-6690-00	GASKET
1312	1613-6752-03	VIBRATION DUMPER
1313	1613-6752-04	DAMPER, ANTI VIBRATION
1314	1613-6783-00	PISTON
1315	1613-6802-00	SPRING
1316	1613-6803-00	VALVE, UNLOADING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1317	1613-6814-01	ALLU.COLLER
1318	1613-6816-00	RING, SILICON
1319	1613-6818-00	VALVE
1320	1613-6818-01	VALVE
1321	1613-6835-00	SPRING
1322	1613-6885-00	COUPLING
1323	1613-6969-00	PISTON
1324	1613-6970-00	PISTON, ALLUMINIUM
1325	1613-6990-00	GASKET
1326	1613-7031-00	PISTON, ALLUMINIUM
1327	1613-7214-00	VALVE, UNLOADER
1328	1613-7218-00	SPRING
1329	1613-7258-00	ROD, PISTON
1330	1613-7262-00	RING, PISTON (V - SEAL)
1331	1613-7276-00	VALVE, UNLOADING
1332	1613-7310-00	PLATE, M.S.
1333	1613-7372-01	SPRING
1334	1613-7507-01	BEARING
1335	1613-7508-00	SHAFT
1336	1613-7566-00	WASHER
1337	1613-7567-00	WASHER
1338	1613-7638-01	V-BELT
1339	1613-7699-01	VALVE, UNLOADING
1340	1613-7822-00	COOLER
1341	1613-7980-00	ROD, PISTON
1342	1613-8057-00	COUPLING ELEMENT
1343	1613-8068-00	SPRING
1344	1613-8072-00	VALVE, UNLOADING
1345	1613-8073-00	ROD, PISTON
1346	1613-8078-00	FIBER SQUARE
1347	1613-8145-00	PISTON, ALLUMINIUM
1348	1613-8149-00	PISTON, ALLUMINIUM
1349	1613-8225-00	VALVE BODY
1350	1613-8226-00	VALVE BODY
1351	1613-8280-00	COUPLING ELEMENT
1352	1613-8304-00	COOLER
1353	1613-8364-00	COOLER
1354	1613-8365-00	COOLER
1355	1613-8366-00	COMBI COOLER
1356	1613-8377-00	JOINT
1357	1613-8451-01	PAPER, ANTIVIBRATION
1358	1613-8458-00	ELEMENT, FLEXIBLE
1359	1613-8906-00	VALVE, CHECK
1360	1613-8907-00	VALVE, BODY
1361	1613-8923-00	BRACKET
1362	1613-8933-00	WASHER
1363	1613-8951-00	VALVE, UNLOADING
1364	1613-9010-00	GASKET
1365	1613-9225-00	CLAMP

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1366	1613-9226-00	WASHER, PLASTIC
1367	1613-9227-80	VALVE, DRAIN
1368	1613-9378-91	BLACK BOLLTE , DRAIN VALVE
1369	1613-9394-00	BUSH
1370	1613-9499-00	COUPLING, SLEEVE
1371	1613-9507-00	COOLER
1372	1613-9509-00	COOLER
1373	1613-9585-00	COUPLING
1374	1613-9609-01	COUPLING ELEMENT
1375	1613-9731-06	O-RING
1376	1613-9731-07	RIB
1377	1613-9731-08	SEAL RING
1378	1613-9765-00	SEAL, OIL
1379	1613-9843-01	STUD
1380	1613-9915-00	HOSE ASSY
1381	1614-0111-00	REGULATING VALVE SUPPORT
1382	1614-0121-00	WASHER, LOCK
1383	1614-0141-00	INSERT
1384	1614-0227-00	GASKET
1385	1614-0228-00	VALVE, OVER FLOW
1386	1614-0229-02	PLUG
1387	1614-0233-02	WHEEL GEAR SET WITH EXT PIPE COMPLETE
1388	1614-0236-80	VALVE, VENTILATION
1389	1614-0301-00	CYLINDER LINER SET
1390	1614-0302-02	CYLINDER HEAD LP
1391	1614-0303-02	CYLINDER HEAD HP
1392	1614-0305-00	CYLINDER
1393	1614-0330-02	ELBOW LP
1394	1614-0331-02	ELBOW HP
1395	1614-0342-00	YOKE
1396	1614-0343-80	DELIVERY RETAINER
1397	1614-0344-00	VALVE RETAINER
1398	1614-0345-80	PLATE, LOCK
1399	1614-0346-00	PLATE, LOCK
1400	1614-0348-00	STEEL RETAINER
1401	1614-0349-00	NUT
1402	1614-0351-00	STUD
1403	1614-0352-00	NUT FOR YOKE
1404	1614-0353-00	SPRING
1405	1614-0374-05	CRANK SHAFT
1406	1614-0375-00	NUT
1407	1614-0377-00	WASHER
1408	1614-0378-00	WASHER, LOCK
1409	1614-0382-00	OIL PUMP BEARING HOUSING
1410	1614-0670-00	FLEX MOUNT COMPLETE
1411	1614-0686-00	FLANGE
1412	1614-0719-00	VALVE, BLEEDER
1413	1614-0721-00	BRASS VALVE
1414	1614-0722-00	SPRING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1415	1614-0723-00	STAIMER BRASS
1416	1614-0730-00	FLANGE
1417	1614-0731-00	PIPE, DELIVERY
1418	1614-0821-00	TOOL BOX
1419	1614-0860-00	WASHER, RUBBER
1420	1614-0861-00	WASHER
1421	1614-0906-00	GASKET
1422	1614-1419-00	COLLECTOR HP
1423	1614-1420-00	COLLECTOR LP
1424	1614-2200-00	BUSH
1425	1614-2720-00	SUCTION RETAINER
1426	1614-2721-00	SEAL RING
1427	1614-2722-00	PLUNGER
1428	1614-3222-00	M.S WASHER
1429	1614-4662-00	RING, PISTON
1430	1614-4818-00	NYLON BUSH
1431	1614-5054-01	VALVE, SEAT RING
1432	1614-5106-00	NUT, BRASS
1433	1614-5128-09	BEARING
1434	1614-5173-00	SPRING, WAVE
1435	1614-5538-00	UNLOADER
1436	1614-5724-00	VALVE SEAT
1437	1614-5962-00	GASKET
1438	1614-6256-00	O-RING
1439	1614-6257-00	RING
1440	1614-6258-00	RIB, DIVISION
1441	1614-6259-00	RUBBER PATTI
1442	1614-6312-00	GASKET, BLACK
1443	1614-6366-02	VIBRATION DUMPER
1444	1614-6366-02	VIBRATION DUMPER
1445	1614-6482-00	SWIRLER CONDENSATE DRAIN
1446	1614-6524-80	VALVE, BLEED
1447	1614-6535-00	VALVE, PLASTIC
1448	1614-6667-00	O-RING
1449	1614-6745-00	PLUNGER
1450	1614-6746-00	VALVE, THROTTLE
1451	1614-6747-00	SPRING
1452	1614-6819-00	MUFFLER
1453	1614-6840-00	BRASS [HOSE NIPPLE WITH EXTERNAL PIPE THREAD G3/4]
1454	1614-6841-00	BRASS [HOSE NIPPLE WITH EXTERNAL PIPE THREAD G1]
1455	1614-6957-00	WASHER
1456	1614-7008-00	MEMBRANE
1457	1614-7011-00	PLUG, PER ST 212
1458	1614-7207-00	VALVE, CHECK
1459	1614-7279-00	WASHER
1460	1614-7368-00	VALVE, CHECK
1461	1614-7428-00	GASKET, BLACK
1462	1614-7430-00	GASKET, BLACK
1463	1614-7593-00	PLUG, TEFLON

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1464	1614-7604-00	VALVE, SEAT COVER
1465	1614-7605-10	SEAL, PU
1466	1614-7611-00	GASKET
1467	1614-7626-70	VALVE, SEAT RING
1468	1614-7663-00	FILTER, S.S
1469	1614-7735-00	SEAL, NYLON
1470	1614-8131-00	BENDEDCU PIPE WITH BRAZED PIPE CONNECTION,
1471	1614-8133-00	FLANGED CU PIPE;
1472	1614-8138-00	FLANGED CU PIPE;
1473	1614-8141-00	90* BENDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTION AT 1 SIDE;
1474	1614-8147-00	90* BENDEDCU PIPE,
1475	1614-8166-00	HINGE
1476	1614-8167-00	HINGE
1477	1614-8186-00	FLANGED PIPE; PIPE DIA 28 MM, PIPE L=170 MM
1478	1614-8187-00	FLANGED PIPE; PIPE DIA 28 MM, PIPE L=50 MM [IN PACKAGE III]
1479	1614-8188-00	PIPE WITH BRAZED NIPPLER [DIA=28 MM] [IN PACAGE III]
1480	1614-8189-00	BENDEDCU PIPE; PIPE DIA 16 MM, PIPE L=80 MM] [PACKAGE III]
1481	1614-8190-00	BENDEDCU PIPE [DIA=16 MM, L=165 MM] [IN PACKAGE III]
1482	1614-8201-00	PRESSURE SCREW [PARTNO STAMPED ON PART]
1483	1614-8202-00	PIPE WITH BRAZED BUSHING; PIPE DIA 28 MM, PIPE L=380 MM
1484	1614-8212-00	HINGE
1485	1614-8213-00	HINGE
1486	1614-8214-00	HINGE
1487	1614-8215-00	HINGE
1488	1614-8218-00	FLANGED CU PIPE; PIPE DIA 28 MM, PIPE L=130 MM]
1489	1614-8261-00	90 DEGREE BENDEDCU PIPE [DIA=22 MM, L=730 MM]
1490	1614-8269-00	BENDEDCU PIPE DIA 22 MM, L=330 MM
1491	1614-8270-00	BENDEDCU PIPE DIA 22 MM, L=450 MM
1492	1614-8272-00	BENDEDCU PIPE DIA 16 MM WITH TEE PIECE CONNECTION L=62 MM
1493	1614-8274-00	GASKET
1494	1614-8320-00	BENDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTION, PIPE DIA 28 MM L=700 MM
1495	1614-8325-00	FLANGED CUT PIPE, DIA 35 MM, PIPE L = 60 MM
1496	1614-8332-00	CONNECTION PIPE FOR OIL LUBRICATION SYSTEM
1497	1614-8339-00	TEE SHAPED COPPER PIPE [DIA=35MM] [L=590 MM]
1498	1614-8341-00	BENDEDCU PIPE DIA 16 MM, PIPE L = 112 MM
1499	1614-8342-00	90* BENDEDCU PIPE DIA 16 MM, PIPE L=235 MM
1500	1614-8352-00	BEANDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTIONS, PIPE DIA 16 MM [L=660 MM]
1501	1614-8363-00	FLEXIBLE PIPE FLANGED ON BOTH ENDS [W/O BKT] [S.S. STEEL HOSE]
1502	1614-8371-00	90 DEGREE BENDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTOIN, PIPE DIA 22 MM
1503	1614-8394-00	BEANDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTIONS, PIPE DIA 12 MM [L=380 MM]
1504	1614-8397-00	FLANGE [NICKLE PLATED] FOR PIPE CONNECTION WITH THREAD G1
1505	1614-8421-00	BENDEDCU PIPE WITH BRAZED CONNECTIONS, PIPE DIA 16 MM

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1506	1614-8437-00	CU PIPE DIA 35 MM FLANGED AT 1 END AND BRAZED CONNECITON AT THE OTHER END. WITH NUT
1507	1614-8438-00	CU PIPE DIA 42 MM FLANGED AT 1 END AND WITH 1 BRAZED CONNECTION ALONG THE PIPE [L=215 MM]
1508	1614-8439-00	CU PIPE DIA 42 MM FLANGED AT 1 END AND WITH 2 BRAZED CONNECTION ALONG THE PIPE [L=215 MM]
1509	1614-8440-00	90 DEGREE BENDED CU PIPE DIA 35 MM WITH BRAZED CONNECTION AT 1 END [L=630 MM]
1510	1614-8446-00	90 DEGREE BENDED CU PIPE [DIA=35 MM] [L=520MM APRX]
1511	1614-8449-00	90* BENDED CU PIPE, DIA 16 MM [L=230 MM]
1512	1614-8458-00	FLEXIBLE PIPE FNAGED ON BOTH ENDS
1513	1614-8464-00	90 DEGREE BENDED STEEL PIPE FLANGED AT 1 END, [DIA=28 MM]
1514	1614-8472-00	BENDED CU PIPE [DIA=28 MM, L=345 MM] HONING
1515	1614-8490-00	CU PIPE DIA 42 MM FLANGED AT 1 END AND WITH 1 BRAZED CONNECTION AT 45 DEGREE ALONG THE PIPE [L=132 MM]
1516	1614-8491-00	CU PIPE DIA 42 MM FLANGED AT 1 END AND WITH 2 BRAZED CONNECTION AT 45 DEGREE ALONG THE PIPE [L=131 MM]
1517	1614-8492-00	90* BENDED CU PIPE, DIA 35 MM [L=720 MM]
1518	1614-8494-00	BENDED CU PIPE DIA 22 MM WITH BRAZED PIPE CONNECTION AT 1 END [L=600 MM] [HONING]
1519	1614-8495-00	90 DEGREE BENDED CU PIPE DIA 16 MM [L=320 MM]
1520	1614-8506-00	BENDED CU PIPE [DIA=35 MM, L=165 MM]
1521	1614-8521-00	FLEXIBLE PIPE FLANGED AT BOTH ENDS
1522	1614-8523-00	FLEXIBLE STEEL PIPE FLANGED AT BOTH ENDS WITH SS HOSE
1523	1614-8580-00	FLEXIBLE STEEL PIPE FLANGED AT BOTH ENDS.
1524	1614-8738-00	COUPLING
1525	1614-8739-00	COUPLING
1526	1614-8755-00	BENDED CU PIPE [DIA=16 MM] [U SHAPE] [L=300 MM APROX]
1527	1614-8757-00	PIN
1528	1614-8758-00	BEARING
1529	1614-8914-00	BUSH
1530	1614-8942-00	BUSH
1531	1614-9056-00	OIL SEPARATOR ELE.
1532	1614-9056-99	KIT, OIL SEPARATOR
1533	1614-9064-00	JOINT, RUBBER
1534	1614-9091-00	AIR HOSE
1535	1614-9156-00	SPRING
1536	1614-9188-00	OIL COOLER
1537	1614-9200-00	AFTER COOLER
1538	1614-9358-00	OIL COOLER
1539	1614-9490-00	ABSORBER
1540	1614-9506-00	SEAL, OIL
1541	1614-9513-00	JOINT
1542	1614-9822-00	OIL SEAL##
1543	1615-0379-80	CRANK SHAFT
1544	1615-0432-00	LIFTING EYE
1545	1615-0446-00	OIL STRAINER
1546	1615-0484-00	PLUG
1547	1615-0992-00	HOUSING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1548	1615-1291-00	AN COWL
1549	1615-1369-00	COLLECTOR LP
1550	1615-1370-00	COLLECTOR HP
1551	1615-1371-00	GASKET
1552	1615-1729-00	COVER,CRANK CASE
1553	1615-1730-00	OIL DIPSTICK OE
1554	1615-2242-00	BRACKET
1555	1615-2636-02	PU COUPLING
1556	1615-2683-00	GASKET
1557	1615-3695-00	DIAPHRAGM
1558	1615-3698-00	SPRING
1559	1615-3700-00	SHAFT
1560	1615-3772-00	BUSH
1561	1615-4084-00	PLATE, STEEL
1562	1615-4157-00	GASKET
1563	1615-4184-09	COUPLING
1564	1615-4241-00	KEY
1565	1615-4362-00	COUPLING
1566	1615-5683-00	GASKET
1567	1615-6824-00	COUPLING BOSS
1568	1615-6825-00	COUPLING, STRAMEC
1569	1615-8825-00	COUPLING, STRAMEC
1570	1616-0149-00	PLATE, MOUNTING
1571	1616-0234-00	PIPE, EXTENSION
1572	1616-0305-00	BEARING HOUSING
1573	1616-0370-00	GASKET
1574	1616-0372-00	GASKET
1575	1616-0375-00	SCRAPER RING
1576	1616-4927-00	SPRING, WAVE
1577	1616-4950-00	GASKET
1578	1616-5015-00	GASKET
1579	1616-5115-00	GASKET
1580	1616-5266-00	FLANGE
1581	1616-5268-00	GASKET
1582	1616-5275-23	SPACER RING
1583	1616-5276-00	BUSH
1584	1616-5277-00	SEAL, OIL
1585	1616-5293-00	SPRING
1586	1616-5294-00	DIAPHRAGM
1587	1616-5314-00	VALVE SEAT
1588	1616-5336-00	SPRING
1589	1616-5349-00	SEAL, OIL
1590	1616-5363-00	GASKET, GREEN
1591	1616-5380-00	SPRING, WAVE
1592	1616-5419-00	KEY, DRIVE SHAFT
1593	1616-5436-00	PUMP, OIL
1594	1616-5438-00	BUSH
1595	1616-5439-00	RING
1596	1616-5448-00	SEAL, OIL

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1597	1616-5517-00	LIP SEAL
1598	1616-5519-00	BUSH
1599	1616-5533-00	RING, ECCENTRIC
1600	1616-5551-00	GASKET
1601	1616-5574-00	KEY
1602	1616-5603-70	SPACER
1603	1616-5623-00	SEAL
1604	1616-5675-00	GASKET
1605	1616-5676-00	SPRING, WAVE
1606	1616-5689-00	GASKET
1607	1616-5725-17	SPACER
1608	1616-5742-00	SEAL, OIL
1609	1616-5742-80	SEAL RING
1610	1616-5794-00	BUSH
1611	1616-5824-00	DIAPHRAGM
1612	1616-5874-00	DIAPHRAGM
1613	1616-5885-00	SOLID RUBBER PLATED STEEL DISK
1614	1616-5924-00	DIAPHRAGM
1615	1616-6012-00	SEAL, OIL
1616	1616-6013-00	BUSH
1617	1616-6013-01	BUSH
1618	1616-6024-00	SEAL, LIP
1619	1616-6036-01	BUSH
1620	1616-6056-00	O-RING
1621	1616-6093-00	SEAT, VALVE
1622	1616-6113-00	GASKET, GREEN
1623	1616-6120-00	SEAL ARRANGEMENT
1624	1616-6125-00	RING
1625	1616-6126-00	RING, ECCENTRIC
1626	1616-6127-00	ELEMENT, PUMP
1627	1616-6202-00	SEAL ARRANGEMENT
1628	1616-6203-00	ELEMENT, CAST IN SEAL
1629	1616-6204-00	ELEMENT, S.S. N SEAL
1630	1616-6215-00	RING
1631	1616-6231-02	DISTANCE RING
1632	1616-6232-03	ECCENTRIC RING
1633	1616-6233-03	ELEMENT PUMP
1634	1616-6267-00	SPACER RING
1635	1616-6273-70	SPACER
1636	1616-6274-00	HEX WASHER FOR DRIVE GEAR BOLT
1637	1616-6275-00	WASHER FOR DRIVE GEAR BOLTS
1638	1616-6278-00	SPACER FOR DRIVE GEAR, [D=76 MM]
1639	1616-6294-00	KEY
1640	1616-6295-00	KEY, OIL PUMP
1641	1616-6296-00	KEY
1642	1616-6446-00	GASKET
1643	1616-6453-00	SPACER FOR DRIVE DEAR, D=50 MM
1644	1616-6454-00	SEAL ARRANGEMENT
1645	1616-6455-00	SEAL RING

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1646	1616-6456-00	BUSHING
1647	1616-6474-20	SPACER
1648	1616-6486-00	BUSH
1649	1616-6508-00	SEAL COVER
1650	1616-6552-00	BUSH
1651	1616-6731-00	DIAPHRAGM
1652	1616-7233-00	SEAL, OIL
1653	1616-8914-00	BUSH
1654	1617-0092-03	WASHER, TEFLON
1655	1617-5056-00	BUSH, GAN METAL
1656	1617-5060-10	DEMISTOR
1657	1617-5065-00	SEAL
1658	1617-5067-00	SPRING
1659	1617-5068-00	VALVE, SEAT COVER
1660	1617-5101-00	O-RING
1661	1617-5105-00	LEAKAGE RING
1662	1617-5109-00	NUT, BRASS
1663	1617-5110-00	PLUG, TEFLON
1664	1617-5128-03	BEARING
1665	1617-5128-41	BEARING
1666	1617-5128-46	BEARING
1667	1617-5128-52	SEAT, TEFLON
1668	1617-5321-00	SEAL
1669	1617-5380-06	SEAL
1670	1619-0110-00	KEY
1671	1619-0259-00	SPRING
1672	1619-0333-00	SILICONE CORD
1673	1619-0334-00	SILICONE CORD
1674	1619-1846-00	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1675	1619-1847-00	BUSH, BEARING
1676	1619-1981-00	DRAIN COCK
1677	1619-2335-00	O-RING
1678	1619-2357-00	SPRING
1679	1619-2689-00	FILTER, OIL (BRONZE)
1680	1619-2875-00	SADDLE RING
1681	1619-2876-00	SEAL, TEFLON
1682	1619-2877-00	COUNTER RING
1683	1619-3473-00	RETAINER TEFLON RING
1684	1619-3760-00	RING, PISTON
1685	1619-3773-01	VIBRATION DUMPER
1686	1619-3773-01	VIBRATION DUMPER
1687	1619-3857-00	SEAL RING
1688	1619-3941-00	BUFFER
1689	1619-5176-00	SEAL RING
1690	1619-5177-00	SEAL, OIL
1691	1619-5189-01	BUFFER
1692	1619-5238-00	COUPLING
1693	1619-5242-00	PU COUPLING
1694	1619-5268-00	PRESSURE GAUGE

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1695	1619-5304-00	O-RING
1696	1619-5318-01	BUFFER MOTOR SIDE
1697	1619-5348-00	SEAL RING
1698	1619-5417-00	O-RING
1699	1619-5422-00	THERMOSTATIC VALVE
1700	1619-5471-00	TEFLON RING
1701	1619-5517-00	SEAL, LIP
1702	1619-5519-00	BUSH
1703	1619-5531-00	TEFLON RING
1704	1619-5807-00	SEAL RING
1705	1619-5819-00	FELT DISC/SINTERED DISK
1706	1619-5824-00	KIT DIAPHRAGM - HP 3 HOLE
1707	1619-6024-00	O-RING
1708	1619-6142-00	SEAL RING
1709	1619-6143-00	O-RING
1710	1619-6151-00	BEARING
1711	1619-6199-00	SEAL RING
1712	1619-6200-00	TEFLON RING
1713	1619-6467-04	RUBBERS, DRIVE COUPLING
1714	1619-6467-06	COUPLING
1715	1619-6467-08	RUBBERS, DRIVE COUPLING
1716	1619-6469-04	COUPLERS
1717	1619-6903-00	DIAPHRAGM
1718	1619-6928-00	SEAL RING
1719	1619-6929-00	RING, TEFLON
1720	1619-7000-00	VALVE, THREE WAY
1721	1619-7064-02	THERMOSTAT
1722	1619-7064-03	THERMOSTAT VALVE
1723	1619-7087-00	BEARING
1724	1619-7142-00	WASHER
1725	1619-7324-00	SEAL, MECH.
1726	1619-7560-00	VALVE, THERMOSTAT
1727	1619-7589-00	SEAL RING
1728	1619-7704-00	LOCK
1729	1619-7811-00	SEAL RING
1730	1621-0029-00	SHAFT
1731	1621-0030-00	S.S COLLER [RING]
1732	1621-0032-00	DIAPHRAGM
1733	1621-0034-00	PIN, PIVOT
1734	1621-0037-00	PISTON
1735	1621-0073-00	SHAFT
1736	1621-0074-00	BEARING BLOCK
1737	1621-0075-00	RING
1738	1621-0076-00	PIN, PIVOT
1739	1621-0078-00	DIAPHRAGM
1740	1621-0079-00	INLET VALVE SHAFT
1741	1621-0081-00	WASHER
1742	1621-0082-00	MUFFLER
1743	1621-0083-00	MUFFLER MALE BSP

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1744	1621-0138-00	VALVE, OIL OVERFLOW
1745	1621-0204-00	COUPLING, SLEEVE
1746	1621-0383-00	VALVE, OIL OVERFLOW
1747	1621-0496-00	PACKING
1748	1621-0513-00	PUMP ELEMENT
1749	1621-0515-00	ECCENTRIC RING
1750	1621-0518-00	KEY
1751	1621-0538-00	VALVE SEAT
1752	1621-0745-00	HOSE
1753	1621-1004-00	VALVE
1754	1621-1005-00	DIAPHRAGM
1755	1621-1086-00	HOSE
1756	1621-1138-00	RING
1757	1621-1663-00	DIAPHRAGM
1758	1621-1715-00	DIAPHRAGM, W/O HOLE
1759	1621-1716-00	DIAPHRAGM
1760	1621-1789-00	INTERCOOLER SEAL RING
1761	1621-2640-00	GLASS WOOL
1762	1621-2644-00	SPRING
1763	1621-3014-00	SPRING
1764	1621-3045-00	NOZZLE
1765	1621-3063-00	RING
1766	1621-3079-00	VALVE SEAT, BYPASS
1767	1621-3120-00	VALVE SEAT
1768	1621-3128-04	METAL SEAL
1769	1621-3130-00	GLASS WOOL
1770	1621-3227-00	GASKET
1771	1621-3232-00	VALVE SEAT
1772	1621-3237-00	PLATE, CONDENSATE DRAIN
1773	1621-3243-00	HUMP HOSE, AIR FILTER
1774	1621-3292-02	SILENCER INSERT
1775	1621-3297-00	PLUG
1776	1621-3338-00	INTER COOLER
1777	1621-3340-00	PLATE
1778	1621-3345-00	VALVE SEAT
1779	1621-3385-00	HOSE, HUMP
1780	1621-3427-00	GASKET
1781	1621-3466-00	VALVE SEAT
1782	1621-3467-00	VALVE SEAT
1783	1621-3488-00	HOSE, AIR FILTER
1784	1621-3526-00	GASKET, RUBBER
1785	1621-3527-00	GASKET, RUBBER
1786	1621-3548-00	BENDED STEEL PIPE, PIPE DIA 8 MM [L=200 M] S.S PIPE
1787	1621-3639-00	GASKET
1788	1621-3758-00	SHAFT
1789	1621-3759-00	NUT, LOCK
1790	1621-3766-00	MUFFLER
1791	1621-3810-01	SILENCER INSERT
1792	1621-3904-00	VALVE SEAT

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1793	1621-3908-00	VALVE SEAT
1794	1621-3924-00	GLASS WOOL
1795	1621-3925-00	GLASS WOOL
1796	1621-3926-00	GLASS WOOL
1797	1621-4016-00	MUFFLER MALE BSP
1798	1621-4101-00	SILENCER INSERT
1799	1621-4108-00	SILENCER INSERT
1800	1621-4110-00	COOLER
1801	1621-4111-00	COOLER
1802	1621-4112-00	COOLER
1803	1621-4841-00	OIL SEAL
1804	1621-4952-00	PISTON
1805	1621-4977-00	PISTON
1806	1621-4980-00	PISTON
1807	1621-6099-00	VALVE, OIL BYPASS PISTON
1808	1621-6101-00	VALVE, OIL BY-PASS ORIFICE
1809	1621-6183-00	GLASS WOOL
1810	1621-6192-00	RING
1811	1621-6317-00	GASKET, SEAL
1812	1621-6318-00	GASKET, SEAL
1813	1621-6332-00	GASKET
1814	1621-6361-00	SILENCER INCERT
1815	1621-6428-03	METAL SEAL
1816	1621-6463-00	PIN, PIVOT
1817	1621-6477-00	INSERT
1818	1621-6563-00	COUPLING
1819	1621-6620-00	DRIVE COUPLING SLEEVE
1820	1621-9136-00	COVER
1821	1621-9213-00	SPRING
1822	1621-9214-00	STOP PIN
1823	1621-9215-00	SPLIT SPRING SLEEVE
1824	1621-9547-00	HOSE PIPE (AIR)
1825	1622-0009-00	BUSHING
1826	1622-0072-00	HOSE ASSEMBLY
1827	1622-0072-00	HOSE ASSEMBLY
1828	1622-0105-00	COMBI COOLER
1829	1622-0106-00	COMBI COOLER
1830	1622-0107-00	COMBI COOLER
1831	1622-0108-00	COMBI COOLER
1832	1622-0109-00	COMBI COOLER
1833	1622-0259-00	SPRING
1834	1622-0522-01	VALVE, UNLOADING
1835	1622-0523-01	VALVE, UNLOADING
1836	1622-0525-00	SPRING
1837	1622-0590-00	HOSE ASSEMBLY
1838	1622-0796-00	SPRING
1839	1622-0797-00	VLAVE
1840	1622-0953-00	VALVE SEAT
1841	1622-0977-00	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1842	1622-1120-00	SPACER
1843	1622-1729-00	COUPLING
1844	1622-1790-00	TEFLON STRIP
1845	1622-1804-00	SPACER
1846	1622-3659-00	OIL LEVEL GAUGE
1847	1622-3686-00	VALVE UNLOADING
1848	1622-3689-00	GUIDANCE TAPE
1849	1622-3694-80	KIT, VALVE BLOWOFF
1850	1622-3759-81	THERMOSTAT ASSY
1851	1622-3759-82	THERMOSTAT ASSY
1852	1622-4614-00	TOP COVER
1853	1622-4628-00	OIL SEAL
1854	1622-5088-00	UNLOADER BIG
1855	1622-5991-41	GEAR [SMALL] DH87958 20 S08B
1856	1622-5991-42	GEAR [BIG] DH76627 15 S08A
1857	1622-6623-00	BUSHING
1858	1641-6482-00	AFTER COOLER
1859	1901-0035-59	O-RING CYL - SECOND STAGE
1860	1901-0037-39	WATER GASKET CYL FIRST STAGE
1861	2001-0217-00	VALVE, CHECK
1862	2001-0218-80	HOUSING, CHECK VALVE
1863	2001-0225-00	BUSH
1864	2101-8603-00	GASKET
1865	2102-0038-00	O-RING
1866	2102-0039-00	O-RING
1867	2102-0067-00	SPRING
1868	2102-0604-00	VALVE
1869	2102-0656-00	GASKET
1870	2102-0691-00	O-RING
1871	2102-0764-00	GASKET
1872	2102-0802-00	SPRING
1873	2102-0804-00	VALVE, BYPASS UNLOAD SYSTEM
1874	2102-0806-00	DIAPHRAGM
1875	2102-0811-00	COLLER
1876	2102-0823-00	GASKET
1877	2102-0826-00	VALVE, NON RETURN
1878	2102-0827-00	SPRING
1879	2102-0828-00	HOUSING, CHECK VALVE
1880	2102-0828-80	VALVE, CHECK
1881	2102-0836-00	SPRING, THROTTLE VALVE
1882	2102-0874-00	WAVE SPRING SET
1883	2102-0880-00	GREEN GASKET
1884	2201-7283-00	BUSH
1885	2235-3505-00	VALVE UPPER COVER
1886	2250-0818-23	90* BENDED CU PIPE, DIA 35 MM [L=750 APRX]
1887	2250-2125-00	GASKET
1888	2250-2528-00	PLUG
1889	2250-2528-00	PLUG
1890	2250-4136-00	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1891	2250-4166-00	GASKET, COVER WITH 5 HOLE
1892	2250-4166-01	GASKET, COVER WITH 5 HOLE
1893	2250-4185-02	BOLT, S.S.
1894	2250-4191-00	MEMBRANE
1895	2250-4437-00	GASKET
1896	2250-4485-00	GASKET
1897	2250-4489-00	SPRING
1898	2250-4489-01	SPRING
1899	2250-4490-00	SPRING
1900	2250-4887-00	JOINT, BALL
1901	2250-4983-00	STEEL, YELLOW CHROMATED EX NIPPLE WITH PIPE THREAD M38 FOR HOSE CONNECTION & G1 FOR FLANGE CONNECTION
1902	2250-4984-00	STEEL, YELLOW CHROMATED BANJO UNION WITH PIPE THREAD M38 FOR HOSE CONNECTION
1903	2250-5266-00	HOSE, HUMP
1904	2250-5303-00	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1905	2250-5376-00	VALVE SEAT
1906	2250-5508-00	VALVE
1907	2250-5578-00	VALVE, BYPASS
1908	2250-5579-00	SPRING
1909	2250-5594-00	GASKET
1910	2250-5629-00	BUSH
1911	2250-5631-00	DIAPHRAGM, CAP TYPE
1912	2250-5645-00	GASKET
1913	2250-5771-00	O-RING
1914	2250-5808-00	GASKET
1915	2250-5842-00	GASKET
1916	2250-5843-00	GASKET
1917	2250-5847-01	MEMBRANE BRASS SMALL
1918	2250-5850-00	MEMBRANE
1919	2250-5874-00	BUSH
1920	2250-5875-00	RING, PISTON
1921	2250-6479-00	GASKET
1922	2250-6508-00	GASKET
1923	2250-7887-00	GASKET
1924	2250-7888-00	GASKET, FLANGE
1925	2250-8181-00	SPRING
1926	2250-8183-00	SEAL RING
1927	2250-8186-00	SPRING, WAVE
1928	2250-8188-00	SEAL RING
1929	2250-8191-00	SPRING, WAVE
1930	2250-8193-00	SEAL RING
1931	2250-8461-00	WASHER, SPHERICAL
1932	2250-8462-00	WASHER, SPHERICAL
1933	2250-8471-00	GASKET
1934	2250-8472-00	GASKET
1935	2250-8581-00	RING, S.S.
1936	2250-9453-05	TEFLON RING/METAL RING
1937	2250-9549-00	GASKET

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1938	2252-0373-00	GASKET
1939	2252-0374-00	GASKET
1940	2252-0489-00	SPRING
1941	2252-0773-00	HUMP HOSE AIR INLET
1942	2252-0849-00	BUSH
1943	2252-0852-00	BUSH
1944	2252-1352-00	GASKET
1945	2252-1428-00	SPRING
1946	2252-1805-00	BUSH
1947	2252-2647-00	ABSORBER, AIROUT
1948	2252-2806-00	SPRING
1949	2252-3093-00	ABSORBER, INTER.
1950	2252-4060-00	PLATE, S.S.
1951	2252-4489-01	SPRING
1952	2252-5469-09	PACKING
1953	2252-5475-00	GASKET, BEARING HOUSING
1954	2252-5478-00	BUSH
1955	2252-5495-00	GASKET [GREEN]
1956	2252-5498-00	BUSH
1957	2252-5507-00	SPRING
1958	2252-6181-00	GASKET GREEN
1959	2252-6266-00	VALVE, OIL STOP
1960	2252-6299-00	GASKET
1961	2252-7237-00	LOCK
1962	2252-7879-01	WASHER
1963	2252-7880-00	WASHER
1964	2252-8447-00	GASKET
1965	2252-9248-00	GASKET
1966	2252-9322-00	VALVE SEAT
1967	2252-9975-00	BLACK GASKET
1968	2253-1298-00	SEAT, VALVE
1969	2253-1848-00	GASKET
1970	2253-1851-70	RING [SPACER]
1971	2253-1860-00	SPRING
1972	2253-3037-00	PISTON
1973	2253-3039-00	GASKET
1974	2253-7257-09	COUPLING, [BIG]
1975	2253-7362-00	SPRING
1976	2253-7389-00	PIN, PIVOT
1977	2253-7390-00	GASKET, RUBBER
1978	2253-7391-00	WASHER, S.S.S
1979	2253-7393-00	RING
1980	2253-7396-00	BEARING BLOCK
1981	2253-7852-00	DIAPHRAGM ELEMENT
1982	2253-7856-00	DIAPHRAGM
1983	2253-7858-00	DIAPHRAGM ELEMENT
1984	2253-7861-00	DIAPHRAGM
1985	2253-7987-00	SPRING, WAVE
1986	2253-8242-00	GASKET, FLANGE

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
1987	2253-8506-00	ORIFICE
1988	2253-9671-00	VALVE, CHECK
1989	2254-2244-00	OFIFICE, BRASS PLATE
1990	2254-5324-00	UNLOADER
1991	2254-5765-00	BUSH, TEFLON
1992	2254-7041-00	LINER
1993	2254-7046-00	RING
1994	2254-7357-09	COUPLING
1995	2254-7605-00	GASKET
1996	2254-8075-00	SPRING
1997	2254-8174-00	SPACER RING
1998	2254-8203-00	GASKET
1999	2254-8205-00	GASKET
2000	2254-8591-00	GASKET
2001	2254-8832-00	CALLER
2002	2254-9213-00	WASHER
2003	2254-9214-00	WASHER
2004	2254-9215-00	PLATE, LOCK
2005	2254-9868-00	SPRING
2006	2255-0022-00	SHAFT
2007	2255-0038-00	NUT, LOCK
2008	2255-0148-00	BOLT, S.S.
2009	2255-0387-00	RING [SPRING]
2010	2255-0389-00	SPRING
2011	2255-0831-00	VALVE, OIL BYPASS
2012	2255-1182-00	WASHER
2013	2255-1951-00	PLATE, TRIANGLE
2014	2255-1953-00	CARBON WASHER
2015	2255-2059-00	LOCK
2016	2255-2478-00	LOCK
2017	2255-2751-00	VALVE, OIL STOP
2018	2900-0265-00	GASKET, RUBBER
2019	2900-0270-00	O-RING
2020	2900-0271-00	PLATE, LOCK
2021	2900-0573-00	BOLT
2022	2900-0574-00	SLEEVE, COUPLING
2023	2900-0575-00	NUT, DRIVE COUPLING
2024	2900-0925-00	SPRING
2025	2900-0927-00	RING, CHECK VALVE
2026	2900-0945-00	SPRING
2027	2900-0946-00	RING
2028	2900-1017-00	KIT, VALVE DRAIN (OLD STYLE)
2029	2900-1022-00	RIB, DIVISION
2030	2900-1063-00	PIN, STOP
2031	2900-1077-00	LUG RINGS
2032	2900-1078-00	SPRING, SLEEVE
2033	2900-1080-00	PIN, STOP
2034	2900-1090-00	LUGS
2035	2900-1092-00	SPRING, SLEEVE

Oil Service srl

Ricambi per compressori

Per parti non incluse nel presente elenco richiedere una quotazione a oilservice@tiscali.it

ATLAS COPCO - LOOSE PARTS (FOR GA, XA, ZR, ZT, ZA, LE, LT, & VT SERIES)		
SR.NO.	Codice	Descrizione
2036	2901-0002-01	KIT, VALVE UNLOADING
2037	2901-0363-00	V BELT
2038	2901-0673-00	SET OF WEARING
2039	2901-0674-00	SET OF SEALS
2040	2903-0001-00	BRASS SHAFT
2041	2903-1003-03	HOSE ASSEMBLY
2042	2903-1003-04	HOSE ASSEMBLY
2043	2903-1003-05	HOSE ASSEMBLY
2044	2903-1003-13	HOSE ASSEMBLY
2045	2903-1003-14	HOSE ASSEMBLY
2046	2903-1003-15	HOSE ASSEMBLY
2047	2903-1004-10	HOSE ASSEMBLY
2048	2903-1006-37	HOSE ASSEMBLY
2049	2903-1015-01	COUPLING
2050	2903-1016-01	ELEMEMENT, COUPLING
2051	2903-1017-00	COUPLING SLEEVE
2052	2903-1017-01	COUPLING
2053	2903-1023-01	V-BELT
2054	2904-0061-00	KIT, LIP SEAL
2055	2906-6004-00	VALVE, BLEED
2056	2906-6021-00	PISTON
2057	2910-0009-00	KIT, ELEMENT MOUNTING
2058	2989-0010-00	VALVE, BYPASS UNLOAD SYSTEM
2059	3121-0336-00	BUFFER
2060	3126-6566-00	BEARING
2061	3161-0712-00	SPACER
2062	3161-0747-00	PIN
2063	3161-0750-00	BEARING
2064	3161-0853-00	BEARING
2065	3161-1025-00	SEAL
2066	3161-1029-00	RING (JOINT)
2067	3161-1038-00	BUFFER
2068	3161-1042-00	BUFFER
2069	3176-8190-00	SEAL RING (MODEL XRHS385)
2070	6538-2101-00	COOLER
2071	8204-0940-18	VALVE SMALL
2072	8204-0940-34	VALVE , DRAIN INTERCOOLR
2073	9000-0000-00	WASHER, COUPLING
2074	9090-0507-00	FILTER, OIL (BRONZE)
2075	9090-0508-00	DAMPER
2076	9095-1007-01	AIR SUCTION FILTER
2077	9095-1009-01	FILTER INNER OUTER SET
2078	9095-1011-01	FILTER INNER OUTER SET
2079	9095-7073-00	OIL COOLER
2080	9095-7810-00	OIL COOLER
2081	9095-7813-00	OIL COOLER
2082	9095-8049-00	AIP-COMPDEV
2083	9125-6303-00	WASHER, SEAL
2084	9128-1308-00	VALVE,BLOW DOWN

