



# Armadi/Basamenti

Gli armadi ed i basamenti di JetAir sono progettati per lavorare negli ambienti più severi. Gli armadi sono completamente impermeabili, costruiti in acciaio inox e sono conformi alle norme NEMA4X e IP66. Gli armadi contengono una soffiante JetAir a velocità variabile, il filtro, la guarnizione del filtro, i pannelli fonoassorbenti (<85dBA), le connessioni, i regolatori, gli arresti di emergenza e i selettori automatici On-Off, tutto progettato e assemblato per un funzionamento semplificato e senza problemi.

	<b>Codice</b>
Armadio rinforzato 36	61120
Armadio standard 36 (Senza arresto e selettori)	61121
Basamento (Superfici impermeabili)	61300
Piedini estensibili per basamento	61310

Foto interna dell'armadio - Angolo frontale destro



**JETAIR**<sup>TM</sup>  
TECHNOLOGIES, LLC

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:  
Oil Service srl - Via Amati 6 -  
09045 - Quartu S.E. - CA -  
tel. 800.22.38.22 - 070.825588  
Fax 070.825810  
email oilservice@gmail.com