



## Nutsplitter, plan

Thanks to the ingenious design our nut splitter can be used to solve a number of varying problems.

- Simson nutsplitter is to be used for disjoining rusty or damaged nuts.
- The nutsplitter is an exceptional tool to be used in environments where flame-cutting is hazardous. Furthermore, by using the right size of splitter no damage on bolts will occur.
- Very high level of working security.
- The nutsplitter has a built-in spring return.

## Muttersprenger, Plan

Dank seiner außergewöhnlichen Konstruktion kann unser Muttersprenger für die verschiedensten Probleme beim Mutternlösen verwendet werden.

- Der Muttersprenger wird eingesetzt um rostige oder beschädigte Muttern zu lösen.
- Er wird speziell zu Einsätzen benötigt, bei denen Schweißbrenner wegen Feuerübergriff nicht verwendet werden können und Beschädigungen an Bolzen und empfindlichen Teilen vermieden werden müssen.
- Hohe Arbeitssicherheit.
- Der Muttersprenger ist mit Rückholfeder ausgestattet.

## Mutterspräckare, plan

Tack vare en sinnrik konstruktion kan vår plana mutterspräckare användas för att lösa en rad problem.

- Används för losstagning av fastrostade eller skadade muttrar.
- Simson mutterspräckare är ett utomordentligt verktyg speciellt på arbetsplatser där skärbrännare ej får användas på grund av risk för brand eller vid arbeten där man önskar göra så liten åverkan som möjligt på bultar och andra komponenter.
- Mycket god säkerhet vid allt arbete skapar en trygg arbetsmiljö.
- Mutterspräckaren har inbyggd fjäderretur.

Model	Nutsplitter	Thread	Hexagon nut range	Capacity, ton	Size / Abmessung / Dimension, mm						Weight, kg
Modell	Muttersprenger	Gewinde	Sechskantgröße	Kapazität, ton	A	B	C	D	E	F	Gewicht, kg
Modell	Mutterspräckare	Gänga	Sexkantstorlek	Kapacitet, ton							Vikt, kg
MU 16-22	Simson Complete	M16-22	24-32	15	64	13	72	29	51	352	4,5
MU 16-22	Simson Kombi	M16-22	24-32	15	64	13	72	29	51	222	3,2
MU 22-27	Simson Complete	M22-27	32-41	20	75	17	88	36	66	420	5,9
MU 22-27	Simson Combi	M22-27	32-41	20	75	17	88	36	66	275	4,6

Maximum allowable hardness to split is HRC 44. Not to be used on square nuts.  
 Maximal zulässige Mutternhärte HRC 44. Nicht für Vierkantmuttern einsetzbar.  
 Maximal hårdhet för spräckning HRC 44. Får ej användas på 4-kantiga muttrar.